**NL** Wij bedanken u dat u voor de kwaliteit van de pannen BALLARINI hebt gekozen. Om zo lang mogelijk de beste prestaties van de pannen te waarborgen, raden wij u aan de informatie die wij met zorg hebben opgesteld en met enquête over gebruik en onderhoud te lezen, speciaal te lezen. BALLARINI-pannen worden gemaakt met antiaanbaklaag worden geproduceerd in Italië, in Rivoli bij Montvano. De coatings worden regelmatig getest in onze laboratoria zodat wij garant kunnen zijn voor een hoge kwaliteitsgraad.
**Gebruik en onderhoud:** Verwijder bij het eerste gebruik het verpakkingsmateriaal en de etiketten. Maak de pan schoon met zeepwater. Breng een hoeveelheid water aan de kook, laat de pan drogen en vet hem in met talrijke of kotter. In aluminium pannen met een antiaanbaklaag hoeft u voor het koken geen olie of vet te gebruiken. Het gebruik van kalkpapy wordt afgeraden omdat achtergebleven deeltjes nadelig kunnen zijn voor de werking van de antiaanbaklaag. Gebruik een warmtebron die overeenkomt met de diameter van de bodem van de pan. Zet de pan in het midden van de warmtebron, een gemiddelde vlam volstaat. Laat nooit vet voedsel aanbranden Gebruik geen scherpe, metalen voorwerpen en snijd niet in de pan. Het wordt aangeraden om keukenpapier van het type, dat bij de keuken hoort, te gebruiken. Berg de pan niet vochtig op om de coating niet te beschadigen. Zet geen pannen met plastic handvatten in een oven met een temperatuur boven de 150°C behalve als dit anders wordt aangegeven. Zorg dat u voor het gebruik handgrepen met een handvatten vastzitten en dat ze kunnen tijdens het gebruik losraken. Controleer af en toe ook of de schroeven nog goed vastzitten.
**Reiniging:** Maak het vuurkrat en de pan met de hand schoon met een vloeibaar schoonmaakmiddel en een spons. Bij reiniging in de afwasmachine raden wij aan om deze met niet-agressieve schoonmaakmiddelen in de spaartstand en op lage temperatuur te gebruiken. Een regelmatige reiniging in de afwasmachine is niet nadelig voor de werking van de pan, maar kan de originele kleur veranderen. Wanneer pannen aan de buitenkant zijn voorzien van een coating hebben, wordt het gebruik van een afwasmachine het oxideprocessen bespoedigd en ontstaan er vlekken op het oppervlak. Gebruik voor het schoonmaken nooit schuurmiddelen en metalen spongies, poeders of overschoonmaakmiddelen. Wij adviseren om na het afwassen het oppervlak met een beetje tafelolie in te wrijven. Het gebruik van verwarmingsmiddelen, vuur in combinatie met hoge temperaturen of vlekken verrassen vooral op hebbre oppervlakken of oppervlakken met een steenlook.
**Waarschuwing:** Zet de pan nooit leeg op het vuur. Laat de pan tijdens het koken de pan nooit onbeheerd achter en laat het vocht niet uit het voedsel verdampen. Houd de warme pan buiten bereik van kinderen. Laat de pan niet afkoelen voordat u het hebt gebruikt. Gebruik nooit een lege pan op een hete oven. Gebruik geen pan met antiaanbaklaag die niet beschermende handschoenen te dragen. Bij oververhitting van een pan met antiaanbaklaag, raden wij aan om deze van de warmtebron te halen en de ruimte te ventileren. Schuif, roteer de pan niet over agressieve oppervlakken. Gebruik geen schuurmiddelen, halogeen of industrieel reinigers. Gebruik geen pannen met een laag boven de 180°C. Deze pannen zijn niet geschikt voor gebruik op het oppervlak van de keramische kookplaat schoon zijn. Deze kan het verschuren van aluminium pannen op de kookplaten kunnen en metaalsporen achterlaten. Deze moeten onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik hiervoor geschikte schoonmaakmiddelen voor keramische kookplaten, zodat er geen metaalsporen aan de buitenkant blijven zitten. Bij gebruik van een pan voor frituren is het belangrijk om na te gaan dat de pan niet op het vuur staat, niet in de buurt is van een waterstroom en volledig droog is voordat u de pan met olie of vet vult. Zorg dat de pan te veel olie kan plaatsen, bijgt minimaal 5 cm van de bovenrand. Dit om te vermijden dat de olie zou overlopen wanneer er voedsel in de pan gaat. Raak de roestmand niet aan wanneer deze gevuld is met voedsel. Wees voorzichtig bij het opwarmen of roestmand in de olie of om spatten of brandwonden te vermijden. Gebruik nooit plastic keukengerei bij frituren. Plastic kan gemakkelijk smelten in hete olie. Zorg ervoor dat er geen water in de pan komt! Iedere keer dat u voedsel wilt garen het koekenpan of te koken of stomen te maken tijdens het frituren. In geval van brand

vervooraadt door het vet, gebruik nooit water om het vuur te doven. Water kan ervoor zorgen dat de brandende olie begint te spatten en zich verspreidt. Gebruik een brandblusapparaat of bedek de pan met een deksel om de zuurstof te blokkeren. Dit zijn de beste manieren om het vuur te doven.
**Voor pannen die geschikt zijn voor inductiekookplaten:** Zet de pan nooit leeg op het vuur, omdat deze anders zeer snel oververhit. Gebruik nooit een lagere vlam voor een hoge kwaliteitsgraad.
Controleer na het schoonmaken van een kookpan en voor ieder gebruik of de onderkant droog is. Door de speciale vorm van de onderkant zijn pannen van BALLARINI geschikt voor inductiekookplaten. Het verwarmen als stoom ontstaat. Dit vormt echter geen gevaar voor het kookplaatoppervlak. **Voor gehard metalen oversteltkoken of oversteltkoken met metalen handgrepen:** gebruik beschermende handschoenen.
**Speciale instructies voor voorwerpen met keramische of glazachtige antikleflagen:** dieremische antikleflagen zijn ontworpen tegen hard en krasbestendig, maar hebben een lage slijpsnelheid. Vermijd schokken en de coating niet te beschadigen. Gebruik nooit scherp of puntig gereedschap. Het kleden het glazen of stenen oppervlak. Na gebruik en het kouden, droog de pan en de deksel goed af. Bij handgat, hoge temperaturen en agressieve wasberuten kunnen namelijk leiden tot verlies van de antikleefeigenschappen van de laag. Smeer tijdens het gebruik handgrepen niet in handvatten voor de ander wel um de antikleefeigenschappen te behouden
**Reiniging:** Maak het vuurkrat en de pan met de hand schoon met een vloeibaar schoonmaakmiddel en een spons. Bij reiniging in de afwasmachine raden wij aan om deze met niet-agressieve schoonmaakmiddelen in de spaartstand en op lage temperatuur te gebruiken. Een regelmatige reiniging in de afwasmachine is niet nadelig voor de werking van de pan, maar kan de originele kleur veranderen. Wanneer pannen aan de buitenkant zijn voorzien van een coating hebben, wordt het gebruik van een afwasmachine het oxideprocessen bespoedigd en ontstaan er vlekken op het oppervlak. Gebruik voor het schoonmaken nooit schuurmiddelen en metalen spongies, poeders of overschoonmaakmiddelen. Wij adviseren om na het afwassen het oppervlak met een beetje tafelolie in te wrijven. Het gebruik van verwarmingsmiddelen, vuur in combinatie met hoge temperaturen of vlekken verrassen vooral op hebbre oppervlakken of oppervlakken met een steenlook.
**Waarschuwing:** Zet de pan nooit leeg op het vuur. Laat de pan tijdens het koken de pan nooit onbeheerd achter en laat het vocht niet uit het voedsel verdampen. Houd de warme pan buiten bereik van kinderen. Laat de pan niet afkoelen voordat u het hebt gebruikt. Gebruik nooit een lege pan op een hete oven. Gebruik geen pan met antiaanbaklaag die niet beschermende handschoenen te dragen. Bij oververhitting van een pan met antiaanbaklaag, raden wij aan om deze van de warmtebron te halen en de ruimte te ventileren. Schuif, roteer de pan niet over agressieve oppervlakken. Gebruik geen schuurmiddelen, halogeen of industrieel reinigers. Gebruik geen pannen met een laag boven de 180°C. Deze pannen zijn niet geschikt voor gebruik op het oppervlak van de keramische kookplaat schoon zijn. Deze kan het verschuren van aluminium pannen op de kookplaten kunnen en metaalsporen achterlaten. Deze moeten onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik hiervoor geschikte schoonmaakmiddelen voor keramische kookplaten, zodat er geen metaalsporen aan de buitenkant blijven zitten. Bij gebruik van een pan voor frituren is het belangrijk om na te gaan dat de pan niet op het vuur staat, niet in de buurt is van een waterstroom en volledig droog is voordat u de pan met olie of vet vult. Zorg dat de pan te veel olie kan plaatsen, bijgt minimaal 5 cm van de bovenrand. Dit om te vermijden dat de olie zou overlopen wanneer er voedsel in de pan gaat. Raak de roestmand niet aan wanneer deze gevuld is met voedsel. Wees voorzichtig bij het opwarmen of roestmand in de olie of om spatten of brandwonden te vermijden. Gebruik nooit plastic keukengerei bij frituren. Plastic kan gemakkelijk smelten in hete olie. Zorg ervoor dat er geen water in de pan komt! Iedere keer dat u voedsel wilt garen het koekenpan of te koken of stomen te maken tijdens het frituren. In geval van brand

**Bij vragen of problemen, contacteer ons: galleria@ballarini.it**

**RUS** Благодарим вас за то, что вы выбрали кастрюли BALLARINI. Для того, чтобы они оставили служить вам как можно дольше, мы советуем вам внимательно ознакомиться с информацией, которую мы тщательно собрали в настоящем руководстве, в частности в отношении правил ухода и эксплуатации. Кастрюли BALLARINI производятся в Италии, в городе Ривольи-Маттинаро. Покрытие периодически тестируется в наших лабораториях для гарантии высокого качества продукции.
**Уход и эксплуатация:** Перед первым использованием снимите упаковочные материалы и этикетки, а затем ухаживайте их, вымыть мыльной водой, высушить, немногого количество жира, высушив и смазать растительным маслом или пищевым жиром. Для приготовления пищи в алюминиевой посуде с антипригарным покрытием не обязательно использовать масло или жир. Не рекомендуется использовать деревянную утварь так, чтобы не повредить покрытие. Рекомендуем не использовать режущие или острые приборы. Рекомендуем использовать кухонные прихватки для работы с горячей посудой. Советуем посуду в центр источника тепла. Самым оптимальным является использование огня средней величины, так, чтобы пламя не доходило по краев посуды. Не допускайте, чтобы пища, приготовленная в посуде, подгорала. Не оставляйте пустую посуду на горящей конфорке. Не рекомендуется использовать посуду из стекла, керамики или глины. Не рекомендуется использовать посуду с антипригарным покрытием, если на ручках нет специальных прихваток. Следите за тем, чтобы ручки были надежно закреплены. Время от времени проверяйте надежность крепления винтов. Не рекомендуется использовать посуду с антипригарным покрытием в духовом шкафу. Температура, при которой использование посуды с антипригарным покрытием допустимо, не должна превышать 150°C, если не указано иное. Не рекомендуется использовать посуду с антипригарным покрытием в духовом шкафу, если ручки не являются съемными. Следите за тем, чтобы ручки были надежно закреплены. Время от времени проверяйте надежность крепления винтов. Не рекомендуется использовать посуду с антипригарным покрытием в духовом шкафу. Температура, при которой использование посуды с антипригарным покрытием допустимо, не должна превышать 150°C, если не указано иное.
**Очистка:** Перед первым использованием тщательно вымойте кастрюлю и крышку с помощью жидкого моющего средства и губки. Для мытья в посудомоечной машине рекомендуем использовать неагрессивные моющие средства и программу с пониженной температурой. Регулярная мойка в посудомоечной машине не повлияет на функциональные характеристики, но изменит цвет посуды. Использование посудомоечной машины ускорит процесс окисления, и на поверхности появятся пятна. Для мытья посуды с антипригарным покрытием не используйте абразивные губки, порошки или моющие средства. Рекомендуем после мытья посуды в посудомоечной машине протирать ее поверхность столовым маслом. Использование моющих средств, содержащих хлор, может привести к появлению пятен на поверхности посуды.
**Внимание:** не перегревать пустую посуду. Во избежать преждевременную гибель без присмотра, не допускать, чтобы из еды испарилась вся жидкость. Держите посуду в недоступном для детей месте. Перед очисткой посуда должна быть остывшей. Для обеспечения долговечности антипригарного покрытия, перемещая посуду, используйте только пластиковые. При перегреве посуды с антипригарным покрытием следует снять ее с огня и проветрить комнату. При использовании этой посуды не допускайте ее падения, ударов, царапин. Не электроплитах или газовых плитах избегать контакта ручки с пламенем. Не рекомендуется использовать посуду с антипригарным покрытием для приготовления пищи с использованием фритюра. Если кружки имеют пластиковые ручки, то для приготовления пищи в духовом шкафу. Отключите использование металлических, острых или абразивных предметов, которые могут повредить поверхность или процедить с пластиковую ручку. В) Перед использованием посуды для приготовления пищи в духовом шкафу. Отключите использование металлических, острых или абразивных предметов, которые могут повредить поверхность или процедить с пластиковую ручку. С) Перед использованием посуды для приготовления пищи в духовом шкафу. Отключите использование металлических, острых или абразивных предметов, которые могут повредить поверхность или процедить с пластиковую ручку.
**Гарантия:** гарантия на изделие предоставляется в отношении дефектов производства. Гарантия недействительна при неправильном применении изделия и не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации, приведенных или падением изделия. Не является поводом для рекламаций повреждения поверхности, вызванные царапинами, ударами, падением изделия, а также использованием несоответствующих моющих средств. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции.
**С случае возникновения вопросов или проблем, свяжитесь с нами по адресу galleria@ballarini.it**

**CH** Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Töpfe von BALLARINI entschieden haben. Damit Sie lange Freude an ihnen haben, empfehlen wir Ihnen, die sorgfältig zusammengestellten Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Hinweise zur Pflege und Verwendung, aufmerksam zu lesen. Die Töpfe von BALLARINI werden in Rivoli Maschese (Provinz Turin) hergestellt. Die Beschichtungen werden regelmäßig in unseren Labors getestet, um ihre hohe Qualität zu garantieren.
**Pflege und Verwendung:** Vor dem ersten Gebrauch Verpackung und Etiketten entfernen. Den Topf mit Wasser und Spülmittel waschen, trocknen und mit einem Tropfen Öl einfetten. Bei Töpfen mit Antihaftbeschichtung ist es nicht notwendig, Öl oder Fett zum Kochen zu verwenden. Es wird davon abgeraten, Kochlöffel aus Kalkstein zu verwenden, da Rückstände die Antihaftbeschichtung beschädigen können. Verwenden Sie eine Wärmequelle, die dem Durchmesser des Topfbodens entspricht. Eine mittlere Flamme ist ausreichend. Lassen Sie das Gargut nicht anbrennen. Verwenden Sie keine scharfen Metallgegenstände und schneiden Sie nicht im Topf. Es wird empfohlen, Küchenpapier zu verwenden. Stellen Sie den Topf nicht feucht weg, um Beschädigungen der Beschichtung zu vermeiden. Verwenden Sie keine Töpfe mit Kunststoffgriffen in Backöfen mit Temperaturen über 150°C, sofern nicht anders angegeben. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Griffe fest angebracht sind und sich während des Gebrauchs nicht lösen können. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben noch fest sitzen.
**Reinigung:** Reinigen Sie Topf und Deckel mit einem weichen Schwamm und Spülmittel. Wir empfehlen, Töpfe in der Spülmaschine nur im Sparprogramm und bei niedriger Temperatur zu reinigen. Regelmäßiges Reinigen in der Spülmaschine beeinträchtigt die Funktionsweise des Topfes nicht, kann jedoch zu Farbveränderungen führen. Bei Töpfen mit Außenbeschichtung kann das Reinigen in der Spülmaschine zu Oxidationsprozessen und Flecken auf der Oberfläche führen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, Metallschwämme, Pulver oder Backofenreiniger. Wir empfehlen, nach dem Spülen in der Spülmaschine die Oberfläche mit etwas Speiseöl einzureiben. Die Verwendung von Heizmitteln, Feuer in Kombination mit hohen Temperaturen oder Flecken kann vor allem auf glänzenden Oberflächen oder Oberflächen mit Steinoptik zu Überraschungen führen.
**Warnhinweis:** Erhitzen Sie den Topf nicht leer. Lassen Sie beim Kochen den Topf nicht unbeaufsichtigt und lassen Sie keine Flüssigkeit aus den Lebensmitteln verdampfen. Halten Sie den heißen Topf außer Reichweite von Kindern. Lassen Sie den Topf vor dem Reinigen abkühlen. Stellen Sie keinen leeren Topf auf eine heiße Kochplatte. Verwenden Sie keine Töpfe mit Antihaftbeschichtung ohne Schutzhandschuhe. Wenn die Antihaftbeschichtung überhitzt, empfehlen wir, den Topf von der Wärmequelle zu nehmen und den Raum zu lüften. Schieben Sie den Topf nicht über aggressive Oberflächen und drehen Sie ihn nicht darauf. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Halogen- oder Industriereiniger. Verwenden Sie keine Töpfe mit einer Beschichtung über 180°C. Diese Töpfe sind nicht für Glaskeramikkochfelder geeignet. Diese können Aluminiumspuren auf dem Kochfeld hinterlassen. Diese müssen sofort entfernt werden. Verwenden Sie zum Reinigen des Kochfelds geeignete Reinigungsmittel, damit keine Aluminiumspuren zurückbleiben. Wenn Sie Öl zum Frittieren verwenden, achten Sie darauf, dass der Topf nicht in der Nähe einer Wasserquelle steht und vollständig trocken ist, bevor Sie Öl oder Fett einfüllen. Füllen Sie den Topf nicht zu hoch mit Öl, mindestens 5 cm sollten bis zum oberen Rand des Topfes frei bleiben. Dies verhindert, dass das Öl überläuft, wenn Sie Lebensmittel in den Topf geben. Berühren Sie den Frittierkorb nicht, wenn er mit Lebensmitteln gefüllt ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Frittierkorb in das Öl tauchen oder erwärmen, um Spritzer und Verbrennungen zu vermeiden. Verwenden Sie beim Frittieren keine Kunststoffutensilien. Kunststoff kann leicht in heißem Öl schmelzen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Topf gelangt! Wenn Sie Lebensmittel frittieren, kochen oder dünsten möchten, achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Topf gelangt! Wenn Sie Lebensmittel frittieren, kochen oder dünsten möchten, achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Topf gelangt!
**Bei Fragen oder Problemen, kontaktieren Sie uns: galleria@ballarini.it**


ZWILLING BALLARINI ITALIA S.r.l.
Via Risorgimento, 3 · 46017 Rivarolo Mantovano (MN)
www.ballarini.com
Member of the ZWILLING Group



Recycle Limits



18432 - 40192.53


**CZ** Děkujeme vám, že jste si vybrali pánve BALLARINI. Abychom vám mohli co nejdéle zaručit nejlepší výkon pánví, doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli informace, které jsme pro vás pečlivě připravili v tomto návodu, zejména pokyny k použití a údržbě. Pánve BALLARINI se vyrábějí v Itálii, v Rivoli Montvano. Povlaky jsou pravidelně testovány v našich laboratořích, abychom vám mohli zaručit vysoký stupeň kvality.
**Použití a údržba:** Před prvním použitím odstraňte obaly a nálepky. Umyjte hrnec mýdlovou vodou, osušte a lehce vymažte olejem nebo tukem. Na pánvích s nepřilnavým povrchem není nutné používat olej nebo tuk. Nedoporučujeme používat vařečky z vápence, protože zbytky mohou poškodit nepřilnavý povrch. Doporučujeme nepoužívat ostré nebo řezné nástroje. Doporučujeme používat kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili. Hrnce umístěte do středu zdroje tepla. Nejvhodnější je střední plamen, který nesmí přesahovat okraje hrnce. Nenechávejte jídlo připálit. Nenechávejte prázdné hrnce na rozpálených plotýnkách. Nedoporučujeme používat hrnce ze skla, keramiky nebo hlíny. Nedoporučujeme používat pánve s nepřilnavým povrchem, pokud nemají chňapky, které nejsou součástí hrnce. Ujistěte se, že jsou rukojeti pevně připevněny. Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby pevně utaženy. Nedoporučujeme používat pánve s nepřilnavým povrchem v troubě. Teplota, při které je použití pánví s nepřilnavým povrchem možné, nesmí překročit 150 °C, pokud není uvedeno jinak. Nedoporučujeme používat pánve s nepřilnavým povrchem v troubě, pokud nejsou rukojeti odnímatelné. Ujistěte se, že jsou rukojeti pevně připevněny. Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby pevně utaženy. Nedoporučujeme používat pánve s nepřilnavým povrchem v troubě. Teplota, při které je použití pánví s nepřilnavým povrchem možné, nesmí překročit 150 °C, pokud není uvedeno jinak.
**Čištění:** Před prvním použitím důkladně umyjte hrnec a pokličku houbičkou a mycím prostředkem. Doporučujeme používat v myčce nízkoteplotní program a neagresivní mycí prostředky. Pravidelné mytí v myčce nemá vliv na funkčnost pánve, ale může změnit její barvu. Pokud jsou pánve na vnější straně opatřeny povlakem, může mytí v myčce urychlit oxidační procesy a na povrchu se mohou objevit skvrny. Nepoužívejte k čištění abrazivní houbičky, prášky ani čisticí prostředky do myčky. Doporučujeme, abyste po umytí v myčce povrch pánve lehce vmasírovali olivovým olejem. Nepoužívejte topná tělesa, oheň v kombinaci s vysokými teplotami ani produkty, které mohou způsobit skvrny, zejména na pánvích s hladkým povrchem nebo s povrchem imitujícím kámen.
**Upozornění:** Nikdy nenechávejte prázdný hrnec na rozpálené plotýnce. Při vaření nenechávejte hrnec bez dozoru a nenechte vařit příliš dlouho, aby se z potravin nevypařila veškerá tekutina. Udržujte pánev mimo dosah dětí. Před čištěním nechte pánev vychladnout. Nikdy nepokládejte prázdný hrnec na horkou plotýnku. Nepoužívejte pánve s nepřilnavým povrchem bez ochranných rukavic. Pokud se nepřilnavý povrch přehřeje, doporučujeme pánev odstranit z plotýnky a místnost vyvětrat. Nepřesouvejte pánev po povrchu a netočte s ní po povrchu. Nepoužívejte abrazivní prostředky, halogenové ani průmyslové čističe. Nepoužívejte pánve s povlakem, jehož teplotní odolnost je nižší než 180 °C. Tyto pánve nejsou vhodné pro použití na keramických sklokeramických varných deskách. Mohou na nich zanechat stopy hliníku, které je nutné okamžitě odstranit. Pro odstranění stop hliníku z varné desky použijte vhodný čistič. Pokud budete používat pánev na smažení, ujistěte se, že je umístěna mimo dosah vodního zdroje a že je zcela suchá, než do ní nalijete olej nebo tuk. Nenalévejte do pánve příliš oleje, ponechte alespoň 5 cm od horního okraje. Zabráníte tak přetečení oleje, když do pánve vložíte potraviny. Nedotýkejte se smažicího koše, pokud je naplněný potravinami. Při ponořování nebo ohřívání smažicího koše v oleji dávejte pozor, abyste se vyhnuli popálení a opaření. Při smažení nepoužívejte plastové nástroje. Plast se může v horkém oleji snadno roztavit. Dbejte na to, aby se do pánve nedostala voda! Kdykoli budete chtít smažit, vařit nebo dusit potraviny, nebo je chcete uvařit v páře, dbejte na to, aby se do pánve nedostala voda! Kdykoli budete chtít smažit, vařit nebo dusit potraviny, nebo je chcete uvařit v páře, dbejte na to, aby se do pánve nedostala voda!
**V případě dotazů nebo problémů nás kontaktujte na adrese galleria@ballarini.it**

**SK** Ďakujeme, že ste si vybrali panvice BALLARINI. Aby ste si ich mohli čo najdlhšie užívať, odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali informácie, ktoré sme pre vás starostlivo pripravili v tejto príručke, najmä pokyny na používanie a údržbu. Panvice BALLARINI sa vyrábajú v Rivoli Montvano v Taliansku. Povlaky sa pravidelne testujú v našich laboratóriách, aby sme vám mohli zaručiť vysoký stupeň kvality.
**Používanie a údržba:** Pred prvým použitím odstráňte obaly a nálepky. Umyte hrniec mydlovou vodou, osušte a ľahko vymastite olejom alebo tukom. Na panviciach s nepriľnavým povrchom nie je nutné používať olej alebo tuk. Odporúčame nepoužívať varešky z vápenca, pretože zvyšky môžu poškodiť nepriľnavý povrch. Odporúčame nepoužívať ostré alebo rezné nástroje. Odporúčame používať kuchynské chňapky, aby ste sa nepopálili. Hrnce umiestnite do stredu zdroja tepla. Najvhodnejší je stredný plameň, ktorý nesmie presahovať okraje hrnca. Nenechávajte jedlo pripáliť. Nenechávajte prázdne hrnce na rozpálených plotýnkach. Neodporúčame používať hrnce zo skla, keramiky alebo hliny. Neodporúčame používať panvice s nepriľnavým povrchom, pokiaľ nemajú chňapky, ktoré nie sú súčasťou hrnca. Uistite sa, že sú rukoväte pevne pripevnené. Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky pevne utiahnuté. Neodporúčame používať panvice s nepriľnavým povrchom v rúre. Teplota, pri ktorej je použitie panvíc s nepriľnavým povrchom možné, nesmie prekročiť 150 °C, pokiaľ nie je uvedené inak. Neodporúčame používať panvice s nepriľnavým povrchom v rúre, pokiaľ rukoväte nie sú odnímateľné. Uistite sa, že sú rukoväte pevne pripevnené. Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky pevne utiahnuté. Neodporúčame používať panvice s nepriľnavým povrchom v rúre. Teplota, pri ktorej je použitie panvíc s nepriľnavým povrchom možné, nesmie prekročiť 150 °C, pokiaľ nie je uvedené inak.
**Čistenie:** Pred prvým použitím dôkladne umyte hrniec a pokrievku špongiou a umývacím prostriedkom. Odporúčame používať v umývačke nízkoteplotný program a neagresívne umývacie prostriedky. Pravidelné umývanie v umývačke nemá vplyv na funkčnosť panvice, ale môže zmeniť jej farbu. Ak sú panvice na vonkajšej strane opatrené povlakom, umývanie v umývačke môže urýchliť oxidačné procesy a na povrchu sa môžu objaviť škvrny. Na čistenie nepoužívajte abrazívne špongie, prášky ani čistiace prostriedky do umývačky. Odporúčame, aby ste po umytí v umývačke povrch panvice ľahko vmasírovali olivovým olejom. Nepoužívajte vykurovacie telesá, oheň v kombinácii s vysokými teplotami ani produkty, ktoré môžu spôsobiť škvrny, najmä na panviciach s hladkým povrchom alebo s povrchom imitujúcim kameň.
**Upozornenie:** Nikdy nenechávajte prázdny hrniec na rozpálenej plotýnke. Pri varení nenechávajte hrniec bez dozoru a nenechajte vyvárať príliš dlho, aby sa z potravín nevyparila všetka tekutina. Udržujte panvicu mimo dosahu detí. Pred čistením nechajte panvicu vychladnúť. Nikdy nepokladajte prázdny hrniec na horúcu plotýnku. Nepoužívajte panvice s nepriľnavým povrchom bez ochranných rukavíc. Ak sa nepriľnavý povrch prehreje, odporúčame panvicu odstrániť z plotýnky a miestnosť vyvetrať. Nepresúvajte panvicu po povrchu a neotáčajte s ňou po povrchu. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, halogénové ani priemyselné čističe. Nepoužívajte panvice s povlakom, ktorého teplotná odolnosť je nižšia než 180 °C. Tieto panvice nie sú vhodné pre použitie na keramických sklokeramických varných doskách. Môžu na nich zanechať stopy hliníka, ktoré je nutné okamžite odstrániť. Na odstránenie stôp hliníka z varnej dosky použite vhodný čistič. Pokiaľ budete používať panvicu na smaženie, uistite sa, že je umiestnená mimo dosah vodného zdroja a že je celkom suchá, než do nej nalejete olej alebo tuk. Nenalievajte do panvice príliš oleja, ponechajte aspoň 5 cm od horného okraja. Zabránite tak pretečeniu oleja, keď do panvice vložíte potraviny. Nedotýkajte sa smažiaceho koša, ak je naplnený potravinami. Pri ponorení alebo ohrievaní smažiaceho koša v oleji dávajte pozor, aby ste sa vyhli popáleniu a opareniu. Pri smažení nepoužívajte plastové nástroje. Plast sa môže v horúcom oleji ľahko roztaviť. Dbajte na to, aby sa do panvice nedostala voda! Kedykoľvek budete chcieť smažiť, variť alebo dusiť potraviny, alebo ich chcete uvariť v pare, dbajte na to, aby sa do panvice nedostala voda! Kedykoľvek budete chcieť smažiť, variť alebo dusiť potraviny, alebo ich chcete uvariť v pare, dbajte na to, aby sa do panvice nedostala voda!
**V prípade otázok alebo problémov nás kontaktujte na adrese galleria@ballarini.it**

**HU** A BALLARINI serpenyők választásával köszönjük meg, hogy bizalmát a mi termékeinkre helyezte. Annak érdekében, hogy a serpenyők a lehető leghosszabb ideig a legjobb teljesítményt nyújtsák, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az általunk gondosan összeállított útmutatót, különös tekintettel a használatra és karbantartásra vonatkozó információkra. A BALLARINI serpenyőket Olaszországban, Rivoli Montvanóban gyártják. A bevonatokat rendszeresen tesztelik laboratóriumainkban, hogy garantálni tudjuk a magas minőségi színvonalat.
**Használat és karbantartás:** Az első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat és a címkéket. Mossa el a serpenyőt szappanos vízben, majd szárítsa meg és kenje be egy kevés olajjal vagy zsírral. Az alumínium serpenyők tapadásgátló bevonatának használatához nincs szükség olajra vagy zsírra. Ne használjon mészkőből készült fakanalakat, mivel a maradványok károsíthatják a tapadásgátló bevonatot. Ajánlott olyan hőforrást használni, amely megegyezik a serpenyő aljának átmérőjével. Elegendő egy közepes méretű láng. Ügyeljen arra, hogy az étel ne égjen le. Ne használjon éles fémeszközöket és ne vágjon az edényben. Ajánlott papírtörlőt használni, amely az edényhez tartozik. Ne tegye el nedvesen a serpenyőt, mert az károsíthatja a bevonatot. Ne használjon műanyag fogantyúval ellátott serpenyőket 150°C-nál magasabb hőmérsékletű sütőben, kivéve, ha másképp van feltüntetve. Ügyeljen arra, hogy használat előtt a fogantyúk biztonságosan rögzítve legyenek, és használat közben ne lazuljanak meg. Időnként ellenőrizze, hogy a csavarok szorosan rögzítve legyenek.
**Tisztítás:** Az első használat előtt alaposan mossa el a serpenyőt és a fedőt szivacsos szivacsos szivacsos

**I.** Grazie per aver scelto la qualità delle pentole BALLARINI. Per garantire le migliori prestazioni i più a lungo possibile, consigliamo di leggere attentamente le informazioni che abbiamo preparato con cura e che riassumono tutto quello che c'è da sapere per poter molto velocemente usare BALLARINI mantenendo le proprie radici produttive in Italia, a Rivarolo Mantovano. I investimenti sono periodicamente rivolti alla produzione di pentole sempre più performanti e durature.

**Uso e manutenzione:** *Il primo utilizzo rimuovere i materiali d'imballaggio e le etichette, per favore riciclali. Lavare l'utensile con acqua saponata, far bollire una certa quantità di acqua, asciugare e ungerlo con olio o grasso alimentare. Non è necessario utilizzare oli o grassi per cucinare con articoli in alluminio antiaderente; non utilizzare oli spray in quanto possono creare residui che alterano le prestazioni di antiaderenza dell'utensile; utilizzare una fonte di calore di dimensioni che si adattino a quelle del fondo dell'utensile; centrare l'utensile sulla fonte di calore, è sempre sufficiente una fiamma moderata. Non carbonizzare mai cibi grassi. Non usare utensili metallici taglienti, non lasciare cibi in ammollo nell'utensile. Utilizzi di cucchiai da cucina in legno, plastica o silicone; sfruttare l'utensile con attenzione per preservare il rivestimento antiaderente. Utensili adatti per tutti i piani cottura inclusi quelli a induzione. Non superare mai la temperatura superiori ai 150°C salvo diversa indicazione. Asciugare che manici e maniglie siano stretti prima dell'uso, essi potrebbero allentarsi con l'utilizzo periodicamente, stringere con un cacciavite se provvedere a loro sevraggio.*

**Pulizia:** *Lavare l'utensile con acqua e mano utilizzando detergente liquido con l'ausilio di una spugna; in caso di lavaggio in lavastoviglie suggeriamo di utilizzare detergenti non aggressivi e cicli economici e a bassa temperatura. Non lasciare l'utensile in ammollo per lunghi periodi di tempo, questo può portare alterazione il colore originale; nel caso di articoli non-aderenti non investiti esternamente l'uso della lavastoviglie accelera il processo di ossidazione compromettendo la superficie, per cui si sconsiglia non utilizzare mai prodotti abrasivi e spugne metalliche, prodotti in polvere o per la pulizia del forno. Dopo il lavaggio spazzolare di sopra e sotto il fondo per via di olio, il grasso e i residui di cibo, in combinazione con l'azione delle elevate temperature, può provocare la comparsa di macchie visibili soprattutto nei rivestimenti chiari o effetto marmo.*

**Attenzione:** *non surriscaldare mai a vuoto l'utensile. Non lasciare mai la cottura senza sorveglianza, non fare eseguire i lavori di pulizia ai bambini. Non usare mai l'utensile per riscaldare olio caldo. Lasciare raffreddare l'utensile prima di pulirlo. È sempre consigliabile l'utilizzo di protezioni per garantire una manipolazione sicura dell'utensile. In caso di utilizzo su piastre a induzione o piastre antiaderente, suggeriamo di rimuovere l'utensile dalla fonte di calore e ventilare l'area. Quando si utilizzano utensili da cottura su piani cottura in vetro ceramica, specifiche la istruzione e manutenzione del piano, evitare di farli scivolare sulle piastre stesse in quanto residui di sporco potrebbero lasciare dei graffi sulla superficie vetrificata. Non utilizzare utensili metallici o abrasivi per pulire la superficie dell'utensile e la superficie vetroceramica siano pulite. Spostando sulle piastre piedini in alluminio possono essere rilasciate tracce di metallo sulla piastra che vanno immediatamente rimosse mediante l'utilizzo degli appositi prodotti per piani vetro-ceramici per evitare che rimangano attaccate alla superficie di cottura. Quando si utilizza un utensile per friggere prima di riempirlo con olio assicurarsi che questo sia freddo, lontano da fonti d'acqua e asciutto. Riempire con olio lasciando almeno 6 cm 2 pollici del bordo superiore della padella per garantire sufficiente spazio in seguito all'immersione del cibo. Per evitare di scottarsi con l'olio non toccare il cesto ad immersione per la frittura a pressione / cibo mentre è ancora caldo. Non usare mai sacchetti o pellicole di plastica: alcuni materiali plastici possono facilmente scogliersi nell'olio caldo. Non lasciare che l'acqua entri a contatto con il grasso caldo o olio bollente, questo può causare schizzi pericolosi. Se utilizzato per la frittura, non pulire l'apparecchio mentre il olio sta friggendo. In caso di incendio dovuto a olio, non usare acqua per spegnere il fuoco. Usare il acqua può peggiorare la situazione e diffusione dell'olio fiammeggiante. Utilizzo di un estintore o la copertura dell'utensile con un coperchio in metallo sono i metodi migliori per spegnere un eventuale incendio.*

**Per utensili adatti all'uso su piani a induzione:** *non effettuare mai il preriscaldamento a vuoto dell'utensile a superfici a induzione. Assicurarsi sempre che il fondo sia perfettamente asciutto prima di mettere antiaderente. Ogni volta che si utilizza l'utensile da cottura dopo il lavaggio, accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto prima di posizionare sulla piastra. Per garantire la migliore trattenere goccioline di acqua che si liberano sottoforma di vapore durante la fase di riscaldamento. Tale fenomeno è non costituisce comunque un pericolo per l'utilizzo dell'utensile stesso.*

**Per gli articoli da forno, dotati di manici metallici o realizzati in monoblocco metallico:** *utilizzare guanti protettivi.*

**Istruzioni particolari per articoli con rivestimento antiaderente ceramico o simil-vetroso:** *i rivestimenti ceramici antiaderenti sono estremamente duri e resistenti ai graffi; tuttavia, hanno una bassa resistenza agli urti. Evitare urti per non creare danneggiamenti al rivestimento. Si raccomanda sempre di non utilizzare utensili metallici taglienti o appuntiti. Si consiglia l'uso di utensili da cucina in legno, plastica o silicone. Si raccomanda il lavaggio a mano, in quanto le alte temperature e i lunghi tempi di lavaggio in lavastoviglie possono causare perdita delle proprietà di antiaderenza dell'utensile. Distribuire uniformente un leggero strato di olio o altro grasso nella cottura per preservare le proprietà antiaderenti.*

**Per i prodotti con Thermopoint:** non esporre il Thermopoint alla fiamma, al calore eccessivo e alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo. Il Thermopoint è un indicatore di temperatura ad attivarsi, utensili metallici, solventi, candeggina, acidi. Nella fase iniziale di riscaldo il colore verde del Thermopoint non cambierà, ciò è normale e non significa che il prodotto non stia avere calde. Nel caso di utilizzo del prodotto su fonti di calore ad induzione il THERMOTOP non funge da indicatore del raggiungimento della temperatura ideale per la cottura a bassa e alta temperatura.

**Per i prodotti con THERMOTION:** nel caso di utilizzo del prodotto su fonti di calore ad induzione il THERMOTION non funge da indicatore del raggiungimento della temperatura ideale per la cottura a bassa e alta temperatura. Nella fase iniziale di riscaldo, il livello "basso" dell'indicatore THERMOTION non costituisce segnalazione che l'utensile abbia raggiunto la temperatura ideale.

**Ottenzione:** non surriscaldare mai a vuoto l'utensile. Non lasciare mai la cottura senza sorveglianza, non fare eseguire i lavori di pulizia ai bambini. Non usare mai l'utensile per riscaldare olio caldo. Lasciare raffreddare l'utensile prima di pulirlo. È sempre consigliabile l'utilizzo di protezioni per garantire una manipolazione sicura dell'utensile. In caso di utilizzo su piastre a induzione o piastre antiaderente, suggeriamo di rimuovere l'utensile dalla fonte di calore e ventilare l'area. Quando si utilizzano utensili da cottura su piani cottura in vetro ceramica, specifiche la istruzione e manutenzione del piano, evitare di farli scivolare sulle piastre stesse in quanto residui di sporco potrebbero lasciare dei graffi sulla superficie vetrificata. Non utilizzare utensili metallici o abrasivi per pulire la superficie dell'utensile e la superficie vetroceramica siano pulite. Spostando sulle piastre piedini in alluminio possono essere rilasciate tracce di metallo sulla piastra che vanno immediatamente rimosse mediante l'utilizzo degli appositi prodotti per piani vetro-ceramici per evitare che rimangano attaccate alla superficie di cottura. Quando si utilizza un utensile per friggere prima di riempirlo con olio assicurarsi che questo sia freddo, lontano da fonti d'acqua e asciutto. Riempire con olio lasciando almeno 6 cm 2 pollici del bordo superiore della padella per garantire sufficiente spazio in seguito all'immersione del cibo. Per evitare di scottarsi con l'olio non toccare il cesto ad immersione per la frittura a pressione / cibo mentre è ancora caldo. Non usare mai sacchetti o pellicole di plastica: alcuni materiali plastici possono facilmente scogliersi nell'olio caldo. Non lasciare che l'acqua entri a contatto con il grasso caldo o olio bollente, questo può causare schizzi pericolosi. Se utilizzato per la frittura, non pulire l'apparecchio mentre il olio sta friggendo. In caso di incendio dovuto a olio, non usare acqua per spegnere il fuoco. Usare il acqua può peggiorare la situazione e diffusione dell'olio fiammeggiante. Utilizzo di un estintore o la copertura dell'utensile con un coperchio in metallo sono i metodi migliori per spegnere un eventuale incendio.

**Per utensili adatti all'uso su piani a induzione:** non effettuare mai il preriscaldamento a vuoto dell'utensile a superfici a induzione. Assicurarsi sempre che il fondo sia perfettamente asciutto prima di mettere antiaderente. Ogni volta che si utilizza l'utensile da cottura dopo il lavaggio, accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto prima di posizionare sulla piastra. Per garantire la migliore trattenere goccioline di acqua che si liberano sottoforma di vapore durante la fase di riscaldamento. Tale fenomeno è non costituisce comunque un pericolo per l'utilizzo dell'utensile stesso.

**Per gli articoli da forno, dotati di manici metallici o realizzati in monoblocco metallico:** utilizzare guanti protettivi.

**Istruzioni particolari per articoli con rivestimento antiaderente ceramico o simil-vetroso:** i rivestimenti ceramici antiaderenti sono estremamente duri e resistenti ai graffi; tuttavia, hanno una bassa resistenza agli urti. Evitare urti per non creare danneggiamenti al rivestimento. Si raccomanda sempre di non utilizzare utensili metallici taglienti o appuntiti. Si consiglia l'uso di utensili da cucina in legno, plastica o silicone. Si raccomanda il lavaggio a mano, in quanto le alte temperature e i lunghi tempi di lavaggio in lavastoviglie possono causare perdita delle proprietà di antiaderenza dell'utensile. Distribuire uniformente un leggero strato di olio o altro grasso nella cottura per preservare le proprietà antiaderenti.

**Per i prodotti con Thermopoint:** non esporre il Thermopoint alla fiamma, al calore eccessivo e alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo. Il Thermopoint è un indicatore di temperatura ad attivarsi, utensili metallici, solventi, candeggina, acidi. Nella fase iniziale di riscaldo il colore verde del Thermopoint non cambierà, ciò è normale e non significa che il prodotto non stia avere calde. Nel caso di utilizzo del prodotto su fonti di calore ad induzione il THERMOTOP non funge da indicatore del raggiungimento della temperatura ideale per la cottura a bassa e alta temperatura.

**Per i prodotti con THERMOTION:** nel caso di utilizzo del prodotto su fonti di calore ad induzione il THERMOTION non funge da indicatore del raggiungimento della temperatura ideale per la cottura a bassa e alta temperatura. Nella fase iniziale di riscaldo, il livello "basso" dell'indicatore THERMOTION non costituisce segnalazione che l'utensile abbia raggiunto la temperatura ideale.

**Coperchio vetro:** 1) Sollevare il coperchio in modo da non esporsi ad eventuali fuoriuscite di vapore o schizzi d'olio durante la rimozione. 2) Non utilizzare il coperchio per cuocere. 3) Il vetro negli urti può subire danni che si manifestano normalmente rompendosi durante la cottura. Lo si sviluppa quando viene posto a contatto improvvisamente con fonti di calore. 4) Evitare il raffreddamento rapido. 5) Non esporre il coperchio a forti urti. 6) Non utilizzare il coperchio con fornelli a induzione. 7) Il coperchio presenta le parti più esposte a rischio di graffiature e rotture. Adottare tutte le precauzioni per evitare che ciò accada. La garanzia vale a partire dalla data di acquisto provata attraverso lo scontrino da allegare.

**In caso di reclami o problemi contattare il servizio clienti servizio.clienti@ballarini.it**

**D.** Danke, dass Sie sich für Qualität der BALLARINI-Kochtöpfe entschieden haben. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem hochwertigen Kochgeschirr haben können, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Hinweise sorgfältig zu lesen, in denen wir alles Wissenswerte zusammengefasst haben, damit Sie mühelos mit BALLARINI umgehen können. Wir stellen unsere Produkte in unserem Werk in Rivarolo Mantovano, Italien, mit Leidenschaft und Erfahrung und der Liebesarbeit für unsere Produkte an. Sie verleugnen die Tradition unserer Familie nicht. Darum investieren wir ständig in unseren Laborbereich ein, um die Qualität unserer Produkte weiterzuentwickeln.

**Gebrauchs- und Pflegeanweisung:** *Vor der ersten Nutzung bitte Verpackung und Etiketten entfernen und die Abfälle der Wiederverwertung zuführen. Anschließend Töpfen Sie ein wenig Wasser ein und kochen diesen zum Kochen. Dann lassen Sie das Kochgeschirr abkühlen und trocknen es sorgfältig ab. Danach bitte die Innenfläche mit einem Speiseöl oder einem anderen Speisefett einreiben. Bei Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung ist es nicht notwendig, Öl oder Fett zum Kochen zu verwenden. Sie können auch Kochgeschirr benutzen, das für Induktionsherde geeignet ist. Es ist nicht notwendig, Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung mit Öl oder Fett einzureiben, bevor Sie es benutzen. Verwenden Sie Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung niemals mit Metallgegenständen, die sehr scharf oder abgeschliffen sind. Sie können den Glasdeckel in der Spülmaschine reinigen. Wir empfehlen jedoch, ihn von Hand zu spülen, damit er nicht zerkratzt wird. Verwenden Sie Kochlöffel aus Holz, Kunststoff oder Silikon, um Kratzer auf der Antihaftbeschichtung zu vermeiden. Kratzer, die Sie während der Nutzung entstehen, sind normal und beeinträchtigen die Funktionsweise des Kochtöpfes nicht. Sie können die Kochtöpfe auch in Backöfen bis zu einer Temperatur von 150 °C verwenden. Achten Sie darauf, dass Griffe und Knöpfe vor dem Backen fest angezogen sind. Ziehen Sie sie gegebenenfalls mit einem Schraubenzieher nach. Sie können sie bei Bedarf auch ersetzen. Bitte nutzen Sie immer das Kochfeld, das der Kochtöpfe, die am ehesten entspricht. Vermeiden Sie es, Kochgeschirr auf Kochfeldern zu benutzen, die größer sind als der Kochgeschirrboden, damit Sie keine Schäden an der Kochfeldoberfläche verursachen. Bitte nutzen Sie immer das Kochfeld, das der Größe des Kochgeschirrbodens entspricht, damit Sie keine Schäden an der Kochfeldoberfläche verursachen. Schalten Sie die Kochfelder nicht direkt im Kochgeschirr. Kochenfelder aus Metall verkürzen die Lebensdauer Ihres Kochgeschirrs. Vermeiden Sie es, Kochgeschirr auf Kochfeldern zu benutzen, die größer sind als der Kochgeschirrboden, damit Sie keine Schäden an der Kochfeldoberfläche verursachen. Bitte nutzen Sie immer das Kochfeld, das der Größe des Kochgeschirrbodens entspricht, damit Sie keine Schäden an der Kochfeldoberfläche verursachen. Schalten Sie die Kochfelder nicht direkt im Kochgeschirr. Kochenfelder aus Metall verkürzen die Lebensdauer Ihres Kochgeschirrs. Wir empfehlen, Speisen nicht zu lange in Kochgeschirr aus Aluminium oder Kupfer zu lassen, da sich sonst Verfärbungen bilden können. Beim Kochvorgang gleichmäßig eine dünne Schicht Öl oder eines anderen Fetts auf den Kochgeschirr verteilen. Verwenden Sie niemals Antihaft-Kochsprays. Sie können Ihr Kochgeschirr in der Spülmaschine reinigen. Wir empfehlen jedoch, es von Hand zu spülen, damit es nicht zerkratzt wird