

PROFI COOK®

Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



Glas-Wasserkocher PC-WKS 1228 G

Glass Kettle • Glazen waterkoker • Bouilloire en verre
Hervidor de vidrio • Bollitore in vetro • Szklany czajnik
Üveg vizforraló • Стекланный чайник • سخان ماء زجاجي



Bedienungsanleitung.....	Seite	4	DEUTSCH
Instruction Manual.....	Page	7	ENGLISH
Gebruiksaanwijzing.....	Pagina	10	NEDERLANDS
Mode d'emploi.....	Page	13	FRANÇAIS
Manual de instrucciones	Página	16	ESPAÑOL
Istruzioni per l'uso.....	Pagina	19	ITALIANO
Instrukcja obsługi.....	Strona	22	JĘZYK POLSKI
Használati utasítás	Oldal	26	MAGYARUL
Руководство по эксплуатации	стр.	29	РУССКИЙ
35 صفحة دليل التعليمات			العربية

Übersicht der Bedienelemente

Overview of the Components • Overzicht van de bedieningselementen
Liste des différents éléments de commande • Indicación de los elementos de manejo
Elementi di comando • Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات



WICHTIG:

Lesen Sie unbedingt zuerst die separat beiliegenden Sicherheitshinweise.

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung und die separat beiliegenden Sicherheitshinweise sehr sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Unterlagen inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch immer alle dazugehörigen Unterlagen mit.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

**WARNUNG:**

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

**ACHTUNG:**

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

Inhalt

Übersicht der Bedienelemente	3
Auspacken des Gerätes	4
Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang	4
Warnhinweise für die Benutzung des Gerätes	4
Anwendungshinweise	4
Bedienung	5
Reinigung	5
Entkalkung	6
Aufbewahrung	6
Störungsbehebung	6
Technische Daten	6
Entsorgung	6

Auspacken des Gerätes

1. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial, Kabelbinder und Kartonverpackung.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

4. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
5. Am Gerät können sich noch Staub oder Produktionsreste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wie unter „Reinigung“ beschrieben zu säubern.

Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang

- 1 Ausgussöffnung (mit Einsteckfilter)
- 2 Deckel
- 3 Selbstschließende Einfüllöffnung
- 4 Griff zum Abheben des Deckels
- 5 Griff
- 6 Wasserstandanzeige
- 7 Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- 8 Basis

Warnhinweise für die Benutzung des Gerätes**WARNUNG: Verbrennungsgefahr!**

- Den Deckel nicht öffnen, während das Wasser kocht.
- Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Das Gehäuse wird während des Betriebes heiß, berühren Sie es nicht und lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen.

**ACHTUNG:**

- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es von der Basis nehmen! Die Kontakte an der Basis sind ungeeignet, um den Strom zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie es auf die Basis zurückstellen!

Anwendungshinweise**Netzkabel**

Wickeln Sie das benötigte Netzkabel komplett vom Boden- teil der Basis ab. Achten Sie bitte auf die Führung des Netzkabels.

Elektrischer Anschluss

1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
2. Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Gerät ein-/ausschalten

- Einschalten (Schalterposition: I):
Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein. Die Kontrollleuchte leuchtet.
- Ausschalten (Schalterposition: O):
Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter aus. Die Kontrollleuchte erlischt.

Vorbereitung

Vor der ersten Verwendung kochen Sie das Gerät 3-mal mit frischem Wasser aus. Benutzen Sie nur klares Wasser ohne Zusatzmittel.

Bedienung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.
2. Schließen Sie das Gerät mit dem Deckel. Er muss hörbar einrasten. Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist.
3. Füllen Sie klares Wasser durch die Einfüllöffnung ein (maximal 0,5 Liter). Sie können den Füllstand an der Wasserstandanzeige des Gerätes ablesen.
 - Verwenden Sie immer frisches, kaltes Wasser.

- Der Wasserpegel muss zwischen der MIN- und der MAX-Marke liegen.
 - Sie brauchen den Deckel nicht abzunehmen, um Wasser einzufüllen. Im Deckel befindet sich eine selbstschließende Einfüllöffnung. Die Klappe öffnet sich bei Wasserdruck automatisch.
4. Stellen Sie den Wasserkocher bündig auf die Basis.
 5. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein. Die Kontrollleuchte leuchtet.

Betrieb unterbrechen/beenden

Es gibt zwei Möglichkeiten den Kochvorgang zu unterbrechen oder zu beenden:

1. Das Gerät schaltet sich nach dem Kochvorgang automatisch aus. Die Kontrollleuchte erlischt.
2. Um den Kochgang vorzeitig zu beenden bzw. zu unterbrechen, stellen Sie den Schalter auf Position O.
 - Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es von der Basis nehmen! Die Kontakte an der Basis sind ungeeignet, um den Strom zu unterbrechen.
 - Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie es auf die Basis zurückstellen!
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entleeren Sie den Wasserbehälter.
 - Fassen Sie das Gerät nur am Griff an.
 - Halten Sie beim Ausgießen den Deckel geschlossen.
 - Öffnen und schließen Sie den Deckel nur mit dem Griff am Deckel.
- Das Gehäuse wird während des Betriebes heiß, berühren Sie es nicht und lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen.

Reinigung



WARNUNG:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch die Basis in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie den Einsteckfilter an der Ausgussöffnung mit einer Nylonbürste.
- Spülen Sie den Wasserbehälter mit klarem Wasser aus. Trocknen Sie ihn mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie den Deckel und das Gehäuse nach der Benutzung mit einem leicht feuchten Tuch.

Entkalkung

- Die Abstände der Entkalkung hängen vom Härtegrad des Wassers und der Häufigkeit der Verwendung ab.
- Schaltet das Gerät aus, bevor das Wasser kocht, ist eine Entkalkung nötig.
- Benutzen Sie keinen Essig, sondern ein handelsübliches Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Dosieren Sie bitte nach Anleitung.
- Kochen Sie nach dem Entkalken mehrfach (ca. 3- bis 4-mal) frisches Wasser auf, um Rückstände zu beseitigen. Dieses Wasser nicht zum Verzehr verwenden.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Wir empfehlen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- Lagern Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

Aufwickelvorrichtung für Netzkabel

Das Netzkabel können Sie am Bodenteil aufwickeln.

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät hat keine Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
		Setzen Sie den Netzstecker richtig ein.
		Kontrollieren Sie die Haussicherung.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an unseren Service oder an einen Fachmann.
	Nach einem Betrieb ohne oder mit zu wenig Wasser ist das Gerät noch nicht ausreichend abgekühlt.	Lassen Sie das Gerät 15 Minuten abkühlen.
Das Gerät schaltet vor dem Kochen ab.	Das Innere des Wasserkochers ist stark verkalkt oder der Stromkreis der Steckdose ist überlastet.	Entkalken Sie nach Anweisung.
		Überprüfen Sie den Netzanschluss.
Das Gerät schaltet nicht ab.	Der Deckel ist nicht geschlossen.	Schließen Sie den Deckel bis zum Einrasten.

Technische Daten

Modell: PC-WKS 1228 G
 Spannungsversorgung: 220–240 V~, 50–60 Hz
 Leistungsaufnahme: 900–1100 W
 Schutzklasse: I
 Füllmenge: max. 0,5 Liter
 Nettogewicht: ca. 0,74 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Dieses Gerät wurde nach allen zutreffenden, aktuellen CE-Richtlinien geprüft und nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut.

Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen. Ihr Händler und Vertragspartner ist ebenfalls zur kostenfreien Rücknahme des Altgerätes verpflichtet.

IMPORTANT:

Be sure to read the separately enclosed safety instructions first.

Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Read the instruction manual and the separately enclosed safety instructions very carefully before using this appliance. Keep these documents, including the warranty certificate, receipt and, if possible, the box with the inner packaging in a safe place. If you pass the appliance on to a third party, always include all the relevant documents.

Symbols in this Instruction Manual

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the appliance:



WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.



CAUTION:

This refers to possible hazards to the appliance or other objects.

Content

Overview of the Components	3
Unpacking the Appliance	7
Overview of the Components / Scope of Delivery	7
Warnings for the Use of the Appliance	7
Notes for Use	7
Operation	8
Cleaning	8
Descaling	8
Storage	8
Troubleshooting	9
Technical Data	9
Disposal	9

Unpacking the Appliance

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Remove all packaging material, such as foils, filling material, cable ties and cardboard packaging.
3. Check the scope of delivery for completeness.
4. If the contents of the packaging are incomplete or if damage can be detected, do not operate the appliance. Return it to the dealer immediately.
5. There may still be dust or production residues on the appliance. We recommend that you clean the appliance as described under "Cleaning".

Overview of the Components / Scope of Delivery

- 1 Spout (with insertable filter)
- 2 Lid
- 3 Self-closing filler opening
- 4 Handle for lifting the lid
- 5 Handle
- 6 Water level indicator
- 7 On / off switch (illuminated)
- 8 Base

Warnings for the Use of the Appliance



WARNING: Risk of Burns!

- Do not open the lid while the water is boiling.
- Always make sure that the lid is firmly closed.
- The appliance housing becomes hot during operation, do not touch it and allow the appliance to cool down before putting it away.

- Always switch off the appliance before removing it from the base! The contacts on the base are not suitable for disconnecting the power supply.
- Make sure that the appliance is switched off when you put it back on the base!

Notes for Use

Mains Cable

Unwind the required mains cable completely from the base part of the base. Please pay attention to the routing of the mains cable.

Electrical Connection

1. Check that the mains voltage you want to use matches that of the appliance. You will find the information on the type plate.
2. Only connect the appliance to a properly installed protective contact socket.

Switching the Appliance On / Off

- Switch on (switch position: I):
Switch on the appliance with the switch. The control lamp lights up.
- Switching off (switch position: O):
Switch off the appliance with the switch. The control lamp goes out.

Preparation

Before using the appliance for the first time, boil it 3 times with fresh water. Use only clear water without additives.

Operation

1. Place the appliance on a flat surface.
2. Close the appliance with the lid. It must audibly click into place. Always make sure that the lid is firmly closed.
3. Fill in clear water through the filler opening (maximum 0.5 litres). You can read the fill level on the appliance's water level indicator.
 - Always use fresh, cold water.
 - The water level must be between the MIN and MAX marks.
 - You do not need to remove the lid to fill in water. There is a self-closing filler opening in the lid. The flap opens automatically when water pressure is applied.
4. Place the kettle flush on the base.
5. Switch on the appliance with the switch. The control lamp lights up.

Interrupting/Ending Operation

There are two ways to interrupt or end the cooking process:

1. The appliance switches off automatically after the cooking process. The control lamp goes out.
 2. To end or interrupt the cooking cycle prematurely, set the switch to the **O** position.
 - Always switch off the appliance before removing it from the base! The contacts on the base are not suitable for disconnecting the power supply.
 - Make sure that the appliance is switched off when you put it back on the base!
- Unplug the mains plug from the socket.
 - Empty the water container.
 - Only hold the appliance by the handle.
 - Keep the lid closed when pouring out.
 - Open and close the lid only with the handle on the lid.
 - The appliance becomes hot during operation, do not touch it and allow the appliance to cool down before putting it away.

Cleaning

- Always switch off the appliance and disconnect the mains plug from the socket before cleaning. Wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance or the base in water or other liquids. It could cause an electric shock or fire.

CAUTION:

- Do not use a wire brush or other abrasive objects.
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
- Clean the insert filter at the spout with a nylon brush.
- Rinse the water reservoir with clean water. Dry it with a cloth.
- Clean the lid and the housing after use with a slightly damp cloth.

Descaling

- The intervals for descaling depend on the hardness of the water and the frequency of use.
- If the appliance switches off before the water boils, descaling is necessary.
- Do not use vinegar, but a commercially available descaling agent based on citric acid. Dose according to the instructions.

- After descaling, boil fresh water several times (approx. 3 to 4 times) to remove residues. Do not use this water for consumption.

Storage

- Clean the appliance as described and allow it to dry completely.
- We recommend storing the appliance in its original packaging if you do not intend to use it for a long period of time.
- Always store the appliance out of the reach of children in a well-ventilated and dry place.

Winding Device for Mains Cable

You can wind up the mains cable at the bottom part.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Remedy
The appliance does not switch on.	The appliance has no power supply.	Check the power socket with another appliance.
		Insert the mains plug correctly.
		Check the house fuse.
	The appliance is defective.	Contact our service department or a specialist.
The appliance switches off before cooking.	The inside of the kettle is heavily calcified or the power socket circuit is overloaded.	Let the appliance cool down for 15 minutes.
		Descalc according to instructions.
The appliance does not switch off.	The lid is not closed.	Check the mains connection.
		Close the lid until it clicks into place.

Technical Data

Model:.....PC-WKS 1228 G
 Power supply:.....220–240 V~, 50–60 Hz
 Power consumption: 900–1100 W
 Protection class:.....I
 Filling capacity:..... max. 0.5 litres
 Net weight: approx. 0.74 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This appliance has been tested according to all applicable, current CE directives and built according to the latest safety regulations.

Disposal

Meaning of the “Dustbin” Symbol



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of re-utilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority. Your dealer and contractual partner is also obliged to take back the old appliance free of charge.

BELANGRIJK:

Lees eerst de apart bijgevoegde veiligheidsinstructies.

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten.

Lees de gebruiksaanwijzing en de apart bijgevoegde veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze documenten, inclusief het garantiebewijs, de kassabon en, indien mogelijk, de doos met de binnenvpakking op een veilige plaats. Als u het apparaat aan een derde doorgeeft, voeg dan altijd alle relevante documenten bij.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:



WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letsel risico's.



LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

Inhoud

Overzicht van de bedieningselementen	3
Het apparaat uitpakken	10
Overzicht van de bedieningselementen /	
Omvang van de levering	10
Waarschuwingen voor het gebruik van het apparaat	10
Opmerkingen voor het gebruik	10
Bediening	11
Reiniging	11
Ontkalken	11
Opslag	12
Oplossen van storingen	12
Technische gegevens	12
Verwijdering	12

Het apparaat uitpakken

1. Neem het apparaat uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, zoals folies, vulmateriaal, kabelbinders en kartonnen verpakkingen.
3. Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid.
4. Als de inhoud van de verpakking onvolledig is of als er beschadigingen kunnen worden vastgesteld, mag u het apparaat niet in gebruik nemen. Breng het onmiddellijk terug naar de dealer.

5. Er kunnen zich nog stof- of productieresten op het apparaat bevinden. Wij adviseren u het apparaat te reinigen zoals beschreven onder "Reiniging".

Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering

- 1 Tuit (met insteekfilter)
- 2 Deksel
- 3 Zelfsluitende vulopening
- 4 Handgreep voor het optillen van het deksel
- 5 Handgreep
- 6 Waterpeilindicator
- 7 Aan / uit-schakelaar (verlicht)
- 8 Voet

Waarschuwingen voor het gebruik van het apparaat



WAARSCHUWING: Gevaar voor verbranding!

- Open het deksel niet terwijl het water kookt.
- Zorg ervoor dat het deksel altijd goed gesloten is.
- De behuizing van het apparaat wordt tijdens het gebruik heet, raak deze niet aan en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen.



LET OP:

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het van de basis verwijdt! De contactpunten in de basis zijn niet bedoeld om het apparaat me uit te zetten.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is als u het weer op de sokkel zet!

Opmerkingen voor het gebruik

Netsnoer

Wikkel het benodigde netsnoer volledig uit het basisdeel van de basis. Let op de geleiding van het netsnoer.

Elektrische aansluiting

1. Controleer of de netspanning die u wilt gebruiken overeenkomt met die van het apparaat. U vindt de informatie op het typeplaatje.
2. Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd veiligheidscontactdoos.

Inschakelen/uitschakelen van het apparaat

- **Inschakelen (schakelaarstand: I):**
Schakel het apparaat in met de schakelaar. Het controlelampje licht op.
- **Uitschakelen (schakelaarstand: O):**
Schakel het apparaat uit met de schakelaar. Het controlelampje gaat uit.

Vorbereiding

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u het 3 keer met vers water te koken. Gebruik alleen helder water zonder toevoegingen.

Bediening

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
2. Sluit het apparaat met het deksel. Het moet hoorbaar vastklikken. Zorg er altijd voor dat het deksel goed dicht zit.
3. Vul helder water bij via de vulopening (maximaal 0,5 liter). U kunt het vulniveau aflezen op de waterpeilindicator van het apparaat.
 - Gebruik altijd vers, koud water.
 - Het waterpeil moet tussen de markeringen MIN en MAX staan.
 - U hoeft het deksel niet te verwijderen om water bij te vullen. In het deksel bevindt zich een zelfsluitende

vulopening. De klep opent automatisch wanneer er waterdruk wordt uitgeoefend.

4. Plaats de waterkoker vlak op de voet.
5. Schakel het apparaat in met de schakelaar. Het controlelampje licht op.

Werking onderbreken/beëindigen

Er zijn twee manieren om het kookproces te onderbreken of te beëindigen:

1. Het apparaat schakelt na het kookproces automatisch uit. Het controlelampje gaat uit.
 2. Om de kookcyclus voortijdig te beëindigen of te onderbreken, zet u de schakelaar in de stand **O**.
 - Schakel het apparaat altijd uit voordat u het van de sokkel neemt! De contactpunten in de basis zijn niet bedoeld om het apparaat mee uit te zetten.
 - Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is als u het weer op de sokkel zet!
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
 - Maak het waterreservoir leeg.
 - Pak het apparaat alleen aan de handgreep vast.
 - Houd het deksel gesloten tijdens het uitgieten.
 - Open en sluit het deksel alleen met de handgreep op het deksel.
 - Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet, raak het niet aan en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen.

Reiniging



WAARSCHUWING:

- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat of de basis niet onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



LET OP:

- Gebruik geen staalborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Reinig het insteekfilter bij de uitloop met een nylon borstel.
- Spoel het waterreservoir af met schoon water. Droog het af met een doek.
- Reinig het deksel en de behuizing na gebruik met een licht vochtige doek.

Ontkalken

- De intervallen voor het ontkalken zijn afhankelijk van de hardheid van het water en de gebruiksfrequentie.
- Als het apparaat uitschakelt voordat het water kookt, is ontkalken noodzakelijk.
- Gebruik geen azijn, maar een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel op basis van citroenzuur. Doseer volgens de gebruiksaanwijzing.

- Na het ontkalken meerdere malen vers water koken (ong. 3 tot 4 keer) om resten te verwijderen. Gebruik dit water niet voor consumptie.

Opslag

- Reinig het apparaat zoals beschreven en laat het volledig drogen.
- Wij raden u aan het apparaat in de originele verpakking te bewaren als u het langere tijd niet zult gebruiken.

- Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen op een goed geventileerde en droge plaats.

Opwikkelapparaat voor netsnoer

U kunt het netsnoer aan het onderste gedeelte oprollen.

Oplossen van storingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	Het apparaat heeft geen stroomvoorziening.	Controleer het stopcontact met een ander apparaat.
		Steek de netstekker er goed in.
		Controleer de huiszekering.
	Het apparaat is defect.	Neem contact op met onze servicedienst of een specialist.
	Na werking zonder water of met te weinig water is het apparaat nog niet voldoende afgekoeld.	Laat het apparaat 15 minuten afkoelen.
Het apparaat schakelt voor het koken uit.	De binnenzijde van de waterkoker is sterk verkalkt of het stopcontactcircuit is overbelast.	Ontkalk volgens de gebruiksaanwijzing.
		Controleer de netaansluiting.
Het apparaat schakelt niet uit.	Het deksel is niet gesloten.	Sluit het deksel tot het vastklikt.

Technische gegevens

Model:..... PC-WKS 1228 G
 Stroomvoorziening:..... 220–240 V~, 50–60 Hz
 Opgenomen vermogen:..... 900–1100 W
 Beschermingsklasse:..... I
 Vulcapaciteit:..... max. 0,5 liter
 Nettogewicht: ong. 0,74 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat is getest volgens alle van toepassing zijnde, huidige CE-richtlijnen en gebouwd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften.

Verwijdering

Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. Uw dealer en contractpartner is bovendien verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen.

IMPORTANT :

Veillez à lire d'abord les instructions de sécurité jointes séparément.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Lisez très attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité jointes séparément avant d'utiliser cet appareil. Conservez ces documents, y compris le certificat de garantie, le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage intérieur dans un endroit sûr. Si vous transmettez l'appareil à un tiers, joignez toujours tous les documents pertinents.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :



AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.



ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

Sommaire

Liste des différents éléments de commande.....	3
Déballage de l'appareil	13
Liste des différents éléments de commande/ Contenu de la livraison	13
Avertissements pour l'utilisation de l'appareil.....	13
Notes d'utilisation.....	13
Fonctionnement	14
Nettoyage.....	14
Détartrage	15
Rangement.....	15
Dépannage.....	15
Données techniques	15
Élimination.....	15

Déballage de l'appareil

1. Sortez l'appareil de son emballage.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage, tels que les feuilles, les matériaux de remplissage, les attaches de câbles et les emballages en carton.
3. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.

4. Si le contenu de l'emballage est incomplet ou si des dommages peuvent être détectés, n'utilisez pas l'appareil. Retournez-le immédiatement au revendeur.
5. L'appareil peut encore contenir de la poussière ou des résidus de production. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil comme indiqué dans la section « Nettoyage ».

Liste des différents éléments de commande/ Contenu de la livraison

- 1 Bec verseur (avec filtre insérable)
- 2 Couvercle
- 3 Ouverture de remplissage à fermeture automatique
- 4 Poignée pour soulever le couvercle
- 5 Poignée
- 6 Indicateur de niveau d'eau
- 7 Interrupteur marche / arrêt (éclairé)
- 8 Base

Avertissements pour l'utilisation de l'appareil



AVERTISSEMENT : Risque de brûlures !

- N'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau est en train de bouillir.
- Assurez-vous toujours que le couvercle est fermement fermé.
- Le boîtier de l'appareil devient chaud pendant le fonctionnement, ne le touchez pas et laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.

- Éteignez toujours l'appareil avant de le retirer de son socle ! Les contacts situés sur la base ne permettent pas de débrancher l'alimentation électrique.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous le remettez sur la base !

Notes d'utilisation

Câble secteur

Déroulez complètement le câble d'alimentation requis de la partie inférieure de la base. Veuillez faire attention à l'acheminement du câble d'alimentation.

Raccordement électrique

1. Vérifiez que la tension du réseau que vous souhaitez utiliser correspond à celle de l'appareil. Vous trouverez cette information sur la plaque signalétique.
2. Ne branchez l'appareil qu'à une prise à contact de protection correctement installée.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

- Mettre en marche (position de l'interrupteur : **I**) : Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur. Le voyant lumineux s'allume.
- Mise hors tension (position de l'interrupteur : **O**) : Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur. Le voyant lumineux s'éteint.

Préparation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, faites-le bouillir 3 fois avec de l'eau fraîche. N'utilisez que de l'eau claire sans additifs.

Fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Fermez l'appareil avec le couvercle. Il doit s'enclencher de manière audible. Veillez toujours à ce que le couvercle soit bien fermé.
3. Remplissez d'eau claire par l'orifice de remplissage (0,5 litre maximum). Vous pouvez lire le niveau de remplissage sur l'indicateur de niveau d'eau de l'appareil.
 - Utilisez toujours de l'eau fraîche et froide.
 - Le niveau d'eau doit se situer entre les repères MIN et MAX.

- Il n'est pas nécessaire de retirer le couvercle pour remplir d'eau. Le couvercle comporte un orifice de remplissage à fermeture automatique. Le clapet s'ouvre automatiquement lorsqu'une pression d'eau est appliquée.

4. Placez la bouilloire à fleur sur le socle.

5. Mettez l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur. Le voyant lumineux s'allume.

Interruption / Fin de l'opération

Il existe deux façons d'interrompre ou de terminer le processus de cuisson :

1. L'appareil s'éteint automatiquement après le processus de cuisson. Le voyant de contrôle s'éteint.
2. Pour terminer ou interrompre prématurément le cycle de cuisson, mettez l'interrupteur sur la position **O**.
 - Éteignez toujours l'appareil avant de le retirer de la base ! Les contacts situés sur la base ne permettent pas de débrancher l'alimentation électrique.
 - Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous le remettez sur la base !
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Videz le réservoir d'eau.
 - Tenez l'appareil uniquement par la poignée.
 - Gardez le couvercle fermé lorsque vous versez l'eau.
 - Ouvrez et fermez le couvercle uniquement avec la poignée du couvercle.
- L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement, ne le touchez pas et laissez-le refroidir avant de le ranger.

Nettoyage



AVERTISSEMENT :

- Avant de nettoyer, éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise. Attendez que l'appareil ait refroidi.
- Ne plongez pas l'appareil ou sa base dans l'eau ou dans d'autres liquides. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



ATTENTION :

- N'utilisez pas de brosse métallique ou d'autres objets abrasifs.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs.

- Nettoyez le filtre à insérer au niveau du bec verseur avec une brosse en nylon.
- Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire. Séchez-le avec un chiffon.
- Nettoyez le couvercle et le boîtier après utilisation avec un chiffon légèrement humide.

Détartrage

- Les intervalles de détartrage dépendent de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation.
- Si l'appareil s'éteint avant que l'eau ne bout, un détartrage est nécessaire.
- N'utilisez pas de vinaigre, mais un détartrant à base d'acide citrique disponible dans le commerce. Doser selon les instructions.
- Après le détartrage, faites bouillir de l'eau fraîche plusieurs fois (environ 3 à 4 fois) pour éliminer les résidus. Ne pas utiliser cette eau pour la consommation.

Rangement

- Nettoyez l'appareil comme indiqué et laissez-le sécher complètement.
- Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période.
- Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants, dans un endroit sec et bien ventilé.

Dispositif d'enroulement du câble d'alimentation

Vous pouvez enrouler le câble d'alimentation sur la partie inférieure.

Dépannage

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas alimenté en électricité.	Vérifiez la prise de courant avec un autre appareil.
		Insérez la fiche secteur correctement.
		Vérifiez le fusible de la maison.
	L'appareil est défectueux.	Contactez notre service après-vente ou un spécialiste.
L'appareil s'éteint avant la cuisson.	Après avoir fonctionné sans eau ou avec trop peu d'eau, l'appareil n'a pas encore suffisamment refroidi.	Laissez refroidir l'appareil pendant 15 minutes.
	L'intérieur de la bouilloire est fortement entartré ou le circuit de la prise de courant est surchargé.	Détartrez selon les instructions. Vérifiez le raccordement au réseau.
L'appareil ne s'éteint pas.	Le couvercle n'est pas fermé.	Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Données techniques

Modèle : PC-WKS 1228 G
 Alimentation électrique : 220–240 V~, 50–60 Hz
 Consommation électrique : 900–1100 W
 Classe de protection : I
 Capacité de remplissage : max. 0,5 litre
 Poids net : env. 0,74 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été testé conformément à toutes les directives CE applicables et actuelles et a été construit selon les dernières réglementations en matière de sécurité.

Élimination

Signification du symbole « Poubelle »



Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté. Votre revendeur et partenaire contractuel est également tenu de reprendre gratuitement l'ancien appareil.

IMPORTANTE:

Asegúrese de leer primero las instrucciones de seguridad adjuntas por separado.

Manual de instrucciones

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Lea atentamente el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas por separado antes de utilizar este aparato. Guarde estos documentos, incluyendo el certificado de garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interior en un lugar seguro. Si entrega el aparato a un tercero, incluya siempre todos los documentos pertinentes.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:



AVISO:

Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.



ATENCIÓN:

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.

Índice

Indicación de los elementos de manejo	3
Desembalado del aparato.....	16
Indicación de los elementos de manejo /	
Contenido en la entrega	16
Advertencias para el uso del aparato.....	16
Notas de uso	16
Funcionamiento	17
Limpieza.....	17
Descalcificación	17
Almacenamiento	18
Solución de problemas	18
Datos técnicos.....	18
Eliminación.....	18

Desembalado del aparato

1. Saque el aparato de su embalaje.
2. Retire todo el material de embalaje, como las láminas, el material de relleno, las bridas para cables y el embalaje de cartón.
3. Compruebe que el volumen de entrega está completo.

4. Si el contenido del embalaje está incompleto o si se detectan daños, no utilice el aparato. Devuélvalo inmediatamente al distribuidor.
5. Es posible que todavía haya polvo o residuos de producción en el aparato. Le recomendamos que limpie el aparato como se describe en el apartado "Limpieza".

Indicación de los elementos de manejo / Contenido en la entrega

- 1 Boquilla (con filtro de inserción)
- 2 Tapa
- 3 Apertura de llenado con cierre automático
- 4 Asa para levantar la tapa
- 5 Asa
- 6 Indicador del nivel de agua
- 7 Interruptor de encendido / apagado (iluminado)
- 8 Base

Advertencias para el uso del aparato



AVISO: ¡Riesgo de quemaduras!

- No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada.
- La carcasa del aparato se calienta durante el funcionamiento, no la toque y deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.



ATENCIÓN:

- ¡Apague siempre el aparato antes de retirarlo de la base! Los contactos de la base no son adecuados para desconectar la alimentación.
- ¡Asegúrese de que el aparato esté apagado cuando lo vuelva a colocar en la base!

Notas de uso

Cable de alimentación

Desenrolle completamente el cable de red necesario de la parte de la base. Preste atención al tendido del cable de alimentación.

Conexión eléctrica

1. Compruebe que la tensión de red que desea utilizar coincide con la del aparato. Encontrará la información en la placa de características.

2. Conecte el aparato únicamente a una toma de contacto de protección correctamente instalada.

Encendido y apagado del aparato

- **Encender (posición del interruptor: I):**
Encienda el aparato con el interruptor. El piloto de control se enciende.
- **Apagado (posición del interruptor: O):**
Apague el aparato con el interruptor. El piloto de control se apaga.

Preparación

Antes de utilizar el aparato por primera vez, hiérvalo 3 veces con agua fresca. Utilice sólo agua clara sin aditivos.

Funcionamiento

1. Coloque el aparato en una superficie plana.
2. Cierre el aparato con la tapa. La tapa debe encajar de forma audible. Asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada.
3. Rellene con agua limpia a través de la abertura de llenado (máximo 0,5 litros). Puede leer el nivel de llenado en el indicador de nivel de agua del aparato.
 - Utilice siempre agua fresca y fría.
 - El nivel de agua debe estar entre las marcas MIN y MAX.

- No es necesario quitar la tapa para llenar de agua. Hay una abertura de llenado de cierre automático en la tapa. La tapa se abre automáticamente cuando se aplica la presión del agua.

4. Coloque el hervidor a ras de la base.
5. Encienda el aparato con el interruptor. El piloto de control se enciende.

Interrupción/Finalización del funcionamiento

Existen dos formas de interrumpir o finalizar el proceso de cocción:

1. El aparato se apaga automáticamente después del proceso de cocción. El piloto de control se apaga.
 2. Para finalizar o interrumpir prematuramente el ciclo de cocción, coloque el interruptor en la posición **O**.
 - ¡Apague siempre el aparato antes de retirarlo de la base! Los contactos de la base no son adecuados para desconectar la alimentación.
 - ¡Asegúrese de que el aparato esté apagado cuando lo vuelva a colocar en la base!
- Desenchufe la clavija de la toma de corriente.
 - Vacíe el recipiente de agua.
 - Sujete el aparato sólo por el asa.
 - Mantenga la tapa cerrada al verter.
 - Abra y cierre la tapa sólo con el asa de la misma.
 - El aparato se calienta durante su funcionamiento, no lo toque y deje que se enfríe antes de guardarlo.

Limpieza



AVISO:

- Apague siempre el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo. Espere a que el aparato se haya enfriado.
- No sumerja el aparato o la base en agua u otros líquidos. Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



ATENCIÓN:

- No utilice un cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
- No utilice productos de limpieza afilados o abrasivos.
- Limpie el filtro de inserción en la boquilla con un cepillo de nylon.
- Enjuague el depósito de agua con agua limpia. Séquelo con un paño.
- Limpie la tapa y la carcasa después del uso con un paño ligeramente húmedo.

Descalcificación

- Los intervalos de descalcificación dependen de la dureza del agua y de la frecuencia de uso.
- Si el aparato se apaga antes de que el agua hierva, es necesario descalcificar.
- No utilice vinagre, sino un descalcificador comercial a base de ácido cítrico. Dosifique según las instrucciones.
- Después de la descalcificación, hierva el agua fresca varias veces (aprox. 3 a 4 veces) para eliminar los residuos. No utilice esta agua para el consumo.

Almacenamiento

- Limpie el aparato como se describe y déjelo secar completamente.
- Le recomendamos que guarde el aparato en su empaque original si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

- Guarde siempre el aparato fuera del alcance de los niños en un lugar bien ventilado y seco.

Dispositivo para enrollar el cable de red

Puede enrollar el cable de red en la parte inferior.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Remedio
El aparato no se enciende.	El aparato no tiene alimentación eléctrica.	Compruebe la toma de corriente con otro aparato.
		Inserte correctamente el enchufe de la red.
		Compruebe el fusible de la casa.
	El aparato está defectuoso.	Póngase en contacto con nuestro servicio técnico o con un especialista.
	Después de funcionar sin agua o con muy poca agua, el aparato no se ha enfriado lo suficiente.	Deje que el aparato se enfríe durante 15 minutos.
El aparato se apaga antes de cocinar.	El interior del hervidor está muy calcificado o el circuito de la toma de corriente está sobrecargado.	Descalcifique según las instrucciones.
		Compruebe la conexión a la red eléctrica.
El aparato no se apaga.	La tapa no está cerrada.	Cierre la tapa hasta que encaje.

Datos técnicos

Modelo: PC-WKS 1228 G
 Alimentación: 220–240 V~, 50–60 Hz
 Consumo de energía: 900–1100 W
 Clase de protección: I
 Capacidad de llenado: máx. 0,5 litros
 Peso neto: aprox. 0,74 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto esta reservado.

Este aparato ha sido probado de acuerdo con todas las directivas CE vigentes y construido de acuerdo con las últimas normas de seguridad.

Eliminación

Significado del símbolo “Cubo de basura”



Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal. Su distribuidor y socio contractual también está obligado a recuperar el aparato antiguo sin coste alguno.

IMPORTANTE:

Assicuratevi di leggere prima le istruzioni di sicurezza allegate separatamente.

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza allegate separatamente. Conservare questi documenti, compreso il certificato di garanzia, la ricevuta e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno in un luogo sicuro. Se si cede l'apparecchio a terzi, includere sempre tutti i documenti pertinenti.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:



AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.



ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

Indice

Elementi di comando	3
Disimballaggio dell'apparecchio	19
Elementi di comando / Nella fornitura	19
Avvertenze per l'uso dell'apparecchio	19
Note per l'uso	19
Funzionamento	20
Pulizia	20
Decalcificazione	20
Stoccaggio	21
Risoluzione dei problemi	21
Dati tecnici	21
Smaltimento	21

Disimballaggio dell'apparecchio

1. Togliere l'apparecchio dal suo imballaggio.
2. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, come pellicole, materiale di riempimento, fascette e imballaggi di cartone.
3. Controllare la completezza del contenuto dell'imballaggio.

4. Se il contenuto dell'imballaggio è incompleto o se si rilevano danni, non mettere in funzione l'apparecchio. Restituirlo immediatamente al rivenditore.
5. Sull'apparecchio potrebbero esserci ancora polvere o residui di produzione. Si consiglia di pulire l'apparecchio come descritto al punto "Pulizia".

Elementi di comando / Nella fornitura

- 1 Beccuccio (con filtro inseribile)
- 2 Coperchio
- 3 Apertura di riempimento a chiusura automatica
- 4 Maniglia per sollevare il coperchio
- 5 Maniglia
- 6 Indicatore del livello dell'acqua
- 7 Interruttore accendere / spegnere (illuminato)
- 8 Base

Avvertenze per l'uso dell'apparecchio



AVVISO: Rischio di ustioni!

- Non aprire il coperchio mentre l'acqua bolle.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- L'alloggiamento dell'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento, non toccarlo e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di metterlo via.

- Spegnerne sempre l'apparecchio prima di toglierlo dalla base! I contatti sulla base non sono adatti alla disconnessione dell'alimentazione di corrente.
- Assicuratevi che l'apparecchio sia spento quando lo rimettete sulla base!

Note per l'uso

Cavo di rete

Svolgere completamente il cavo di rete richiesto dalla parte inferiore della base. Si prega di prestare attenzione al percorso del cavo di rete.

Collegamento elettrico

1. Controllare che la tensione di rete che si desidera utilizzare corrisponda a quella dell'apparecchio. Troverete l'informazione sulla targhetta.
2. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di contatto di protezione correttamente installata.

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- **Accensione (posizione dell'interruttore: I):**
Accendere l'apparecchio con l'interruttore. La spia di controllo si accende.
- **Spegnimento (posizione dell'interruttore: O):**
Spegner l'apparecchio con l'interruttore. La spia di controllo si spegne.

Preparazione

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, farlo bollire 3 volte con acqua fresca. Usare solo acqua pulita senza additivi.

Funzionamento

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
2. Chiudere l'apparecchio con il coperchio. Deve scattare in posizione in modo udibile. Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
3. Riempire con acqua pulita attraverso l'apertura di riempimento (massimo 0,5 litri). È possibile leggere il livello di riempimento sull'indicatore del livello dell'acqua dell'apparecchio.
 - Usare sempre acqua fresca e fredda.
 - Il livello dell'acqua deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
 - Non è necessario rimuovere il coperchio per riempire l'acqua. C'è un'apertura di riempimento a chiusura

automatica nel coperchio. Lo sportello si apre automaticamente quando si applica la pressione dell'acqua.

4. Posizionare il bollitore a filo sulla base.
5. Accendere l'apparecchio con l'interruttore. La spia di controllo si accende.

Interruzione / Fine del funzionamento

Ci sono due modi per interrompere o terminare il processo di cottura:

1. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo il processo di cottura. La spia di controllo si spegne.
 2. Per terminare o interrompere prematuramente il ciclo di cottura, mettere l'interruttore sulla posizione O.
 - Spegner sempre l'apparecchio prima di toglierlo dalla base! I contatti sulla base non sono adatti alla disconnessione dell'alimentazione di corrente.
 - Assicuratevi che l'apparecchio sia spento quando lo rimettete sulla base!
- Staccare la spina dalla presa di corrente.
 - Svuotare il contenitore dell'acqua.
 - Tenere l'apparecchio solo per la maniglia.
 - Tenere il coperchio chiuso quando si versa.
 - Aprire e chiudere il coperchio solo con la maniglia sul coperchio.
 - L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento, non toccarlo e lasciarlo raffreddare prima di metterlo via.

Pulizia

AVVISO:

- Spegner sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa prima della pulizia. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato.
- Non immergere l'apparecchio o la base in acqua o altri liquidi. Potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.

ATTENZIONE:

- Non usare una spazzola metallica o altri oggetti abrasivi.
- Non usare detergenti taglienti o abrasivi.
- Pulire il filtro dell'inserto sul beccuccio con una spazzola di nylon.
- Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua pulita. Asciugarlo con un panno.
- Pulire il coperchio e l'alloggiamento dopo l'uso con un panno leggermente umido.

Decalcificazione

- Gli intervalli per la decalcificazione dipendono dalla durezza dell'acqua e dalla frequenza di utilizzo.
- Se l'apparecchio si spegne prima che l'acqua bolla, la decalcificazione è necessaria.
- Non usare aceto, ma un decalcificante disponibile in commercio a base di acido citrico. Dosare secondo le istruzioni.

- Dopo la decalcificazione, far bollire più volte l'acqua fresca (circa 3 o 4 volte) per rimuovere i residui. Non usare quest'acqua per il consumo.

Stoccaggio

- Pulire l'apparecchio come descritto e lasciarlo asciugare completamente.
- Si consiglia di conservare l'apparecchio nel suo imballaggio originale se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

- Conservare sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in un luogo ben ventilato e asciutto.

Dispositivo di avvolgimento per il cavo di rete

È possibile avvolgere il cavo di rete nella parte inferiore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio non si accende.	L'apparecchio non è alimentato.	Controllare la presa di corrente con un altro apparecchio.
		Inserire correttamente la spina di rete.
		Controllare il fusibile di casa.
	L'apparecchio è difettoso.	Contattare il nostro servizio di assistenza o uno specialista.
	Dopo aver funzionato senza acqua o con poca acqua, l'apparecchio non si è ancora raffreddato a sufficienza.	Lasciare raffreddare l'apparecchio per 15 minuti.
L'apparecchio si spegne prima della cottura.	L'interno del bollitore è molto calcificato o il circuito della presa di corrente è sovraccarico.	Decalcificare secondo le istruzioni.
		Controllare il collegamento alla rete.
L'apparecchio non si spegne.	Il coperchio non è chiuso.	Chiudere il coperchio finché non scatta in posizione.

Dati tecnici

Modello:.....PC-WKS 1228 G
 Alimentazione:.....220–240 V~, 50–60 Hz
 Consumo di energia:.....900–1100 W
 Classe di protezione:I
 Capacità di riempimento: max. 0,5 litri
 Peso netto:ca. 0,74 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato testato secondo tutte le direttive CE in vigore e costruito secondo le ultime norme di sicurezza.

Smaltimento

Significato del simbolo "Eliminazione"



Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni. Il vostro rivenditore e partner contrattuale è anche obbligato a riprendere gratuitamente il vecchio apparecchio.

WAŻNE:

Najpierw należy zapoznać się z oddzielnie załączoną instrukcją bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi oraz oddzielnie załączone wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj te dokumenty wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym w bezpiecznym miejscu. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, materiały wypełniające, opaski kablowe i opakowania kartonowe.
3. Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna.
4. Jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna lub jeżeli widoczne są uszkodzenia, nie używaj urządzenia. Natychmiast zwróć je do sprzedawcy.
5. Na urządzeniu może nadal znajdować się kurz lub pozostałości po produkcji. Zalecamy wyczyszczenie urządzenia zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie”.

Przegląd elementów obsługi/ Zakres dostawy

- 1 Wylewka (z wkładanym filtrem)
- 2 Pokrywa
- 3 Samozamykający się otwór wlewowy
- 4 Uchwyt do podnoszenia pokrywy
- 5 Uchwyt
- 6 Wskaźnik poziomu wody
- 7 Włącznik/wyłącznik (podświetlany)
- 8 Podstawa

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Nie należy otwierać pokrywy podczas gotowania wody.
- Zawsze należy upewnić się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Obudowa urządzenia staje się gorąca podczas pracy, nie dotykaj jej i pozwól urządzeniu ostygnąć przed odłożeniem go na miejsce.



UWAGA:

- Zawsze wyłączaj urządzenie przed wyjęciem go z podstawy! Styki w podstawie nie nadają się do odłączania zasilania.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone po ponownym umieszczeniu go na podstawie!

Spis treści

Przegląd elementów obsługi.....	3
Rozpakowanie urządzenia	22
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy	22
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia	22
Uwagi dotyczące użytkowania.....	23
Obsługa	23
Czyszczenie	23
Odkamianie	24
Przechowywanie	24
Rozwiązywanie problemów	24
Dane techniczne	24
Ogólne warunki gwarancji.....	24
Usuwanie	25

Uwagi dotyczące użytkowania

Kabel sieciowy

Całkowicie rozwinąć wymagany kabel sieciowy z dolnej części podstawy. Proszę zwrócić uwagę na sposób prowadzenia kabla sieciowego.

Podłączenie elektryczne

1. Sprawdź, czy napięcie sieciowe, z którego chcesz korzystać, jest zgodne z napięciem urządzenia. Informacje na ten temat znajdziesz na tabliczce znamionowej.
2. Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda ze stykiem ochronnym.

Włączanie / wyłączanie urządzenia

- **Włączyć (pozycja przełącznika: I):**
Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika. Lampka kontrolna zaświeci się.
- **Wyłączyć (pozycja przełącznika: O):**
Wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznika. Lampka kontrolna gaśnie.

Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je 3 razy przegotować w świeżej wodzie. Używaj tylko czystej wody bez dodatków.

Obsługa

1. Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
2. Zamknij urządzenie za pomocą pokrywy. Pokrywa musi słyszalnie zatrzasknąć się na swoim miejscu. Zawsze upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta.

3. Wlej czystą wodę przez otwór wlewowy (maksymalnie 0,5 litra). Poziom napelnienia można odczytać na wskaźniku poziomu wody w urządzeniu.
 - Należy zawsze używać świeżej, zimnej wody.
 - Poziom wody musi znajdować się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX.
 - Nie trzeba zdejmować pokrywy, aby uzupełnić wodę. W pokrywie znajduje się samozamykający się otwór wlewowy. Klapka otwiera się automatycznie pod wpływem ciśnienia wody.
4. Postawić czajnik równo na podstawie.
5. Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika. Lampka kontrolna zaświeci się.

Przerywanie / kończenie pracy

Proces gotowania można przerwać lub zakończyć na dwa sposoby:

1. Urządzenie wyłączy się automatycznie po zakończeniu procesu gotowania. Lampka kontrolna gaśnie.
 2. Aby przedwcześnie zakończyć lub przerwać cykl gotowania, należy ustawić przełącznik w pozycji O.
 - Zawsze wyłączaj urządzenie przed zdjęciem go z podstawy! Styki w podstawie nie nadają się do odłączania zasilania.
 - Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone po ponownym umieszczeniu go na podstawie!
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
 - Opróżnić pojemnik na wodę.
 - Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.
 - Podczas nalewania trzymać pokrywę zamkniętą.
 - Pokrywę otwierać i zamykać wyłącznie za pomocą uchwytu na pokrywie.
 - Urządzenie nagrzewa się podczas pracy, nie dotykaj go i pozwól mu ostygnąć przed odłożeniem na miejsce.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzaj urządzenia lub podstawy w wodzie lub innych płynach. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

UWAGA:

- Nie używać szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Wyczyścić filtr wkładki przy wylewce za pomocą nylonowej szczotki.
- Wypłukać zbiornik wody czystą wodą. Osuszyć szmatką.
- Po użyciu wyczyścić pokrywę i obudowę lekko wilgotną ściereczką.

Odkamienianie

- Częstotliwość odkamieniania zależy od twardości wody i częstotliwości użytkowania.
- Jeżeli urządzenie wyłącza się zanim woda się zagotuje, konieczne jest usunięcie kamienia.

- Nie używaj octu, lecz dostępnego w handlu środka do usuwania kamienia na bazie kwasu cytrynowego. Dozować zgodnie z instrukcją.
- Po usunięciu kamienia należy kilkakrotnie zagotować świeżą wodę (ok. 3 do 4 razy), aby usunąć pozostałości. Nie używać tej wody do spożycia.

Przechowywanie

- Wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu.
- Zawsze przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

Przyrząd do nawijania kabla sieciowego

Przewód sieciowy można zwinąć w dolnej części.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest zasilane.	Sprawdzić gniazdo sieciowe z innym urządzeniem.
		Prawidłowo włożyć wtyczkę sieciową.
		Sprawdzić bezpiecznik domowy.
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z naszym serwisem lub specjalistą.
Urządzenie wyłącza się przed gotowaniem.	Po pracy bez wody lub ze zbyt małą ilością wody urządzenie nie ostygło jeszcze dostatecznie.	Pozostawić urządzenie na 15 minut do ostygnięcia.
	Wnętrze czajnika jest silnie zwapnione lub obwód gniazdka elektrycznego jest przeciążony.	Odkamienić zgodnie z instrukcją.
		Sprawdzić przyłącze sieciowe.
Urządzenie nie wyłącza się.	Pokrywa nie jest zamknięta.	Zamknąć pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

Dane techniczne

Model:.....PC-WKS 1228 G
Zasilanie:.....220–240 V~, 50–60 Hz
Pobór mocy:.....900–1100 W
Klasa ochrony:I
Wydajność napełniania:.....max. 0,5 litra
Waga netto:ok. 0,74 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wylądowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowy jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.

FONTOS:

Először feltétlenül olvassa el a külön mellékelt biztonsági utasításokat.

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készüléket.

A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a külön mellékelt biztonsági utasításokat. Tartsa ezeket a dokumentumokat, beleértve a jótállási jegyet, a blokkot és lehetőség szerint a belső csomagolással ellátott dobozt is, biztonságos helyen. Ha a készüléket harmadik félnek adja tovább, mindig mellékelje az összes vonatkozó dokumentumot.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:



FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.



VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyban kárt tehet.

Tartalom

A kezelőelemek áttekintése	3
A készülék kicsomagolása	26
A kezelőelemek áttekintése / A csomag tartalma	26
A készülék használatára vonatkozó figyelmeztetések	26
Használati megjegyzések	27
Működés	27
Tisztítás	27
Vízkömentesítés	28
Tárolás	28
Hibaelhárítás	28
Műszaki adatok	28
Hulladékkezelés	28

A készülék kicsomagolása

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot, például fóliákat, töltőanyagot, kábelkötegelőket és kartoncsoomagolást.
3. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.
4. Ha a csomagolás tartalma hiányos, vagy ha sérülések észlelhetők, ne működtesse a készüléket. Azonnal juttassa vissza a kereskedőhöz.
5. A készüléken még lehetnek por- vagy gyártási maradványok. Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” pontban leírtak szerint.

A kezelőelemek áttekintése /

A csomag tartalma

- 1 Kifolyócső (behelyezhető szűrővel)
- 2 Fedél
- 3 Önzáró töltőnyílás
- 4 Fogantyú a fedél felemeléséhez
- 5 Fogantyú
- 6 Vízszintjelző
- 7 Be- / kikapcsoló (világító)
- 8 Talp

A készülék használatára

vonatkozó figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülések veszélye!

- Ne nyissa ki a fedelet, amíg a víz forr.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a fedél szilárdan zárva van.
- A készülék háza működés közben felforrósodik, ne érintse meg, és hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elrakja.



VIGYÁZAT:

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leveszi a talapzatról! Az alapzaton található érintkezők nem használhatóak a tápellátás megszüntetésére.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, amikor visszahelyezi az alapra!

Használati megjegyzések

Hálózati kábel

Tekerje ki a szükséges hálózati kábelt teljesen a talpazat alapréséből. Kérjük, figyeljen a hálózati kábel elvezetésére.

Elektromos csatlakozás

1. Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megfelel-e a készülék feszültségének. Az információt a típustáblán találja.
2. A készüléket csak megfelelően felszerelt védőérintkezős aljzathoz csatlakoztassa.

A készülék be-/kikapcsolása

- Bekapcsolás (kapcsolóállás: I):
Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval. A vezérlőlámpa kigyullad.
- Kikapcsolás (kapcsolóállás: O):
Kapcsolja ki a készüléket a kapcsolóval. A vezérlőlámpa kialszik.

Előkészítés

A készülék első használatba vétele előtt forralja fel 3-szor friss vízzel. Csak tiszta, adalékanyagok nélküli vizet használjon.

Működés

1. Helyezze a készüléket sík felületre.
2. Zárja le a készüléket a fedéllel. Hallhatóan be kell kattanni a helyére. Mindig győződjön meg arról, hogy a fedél szilárdan zárva van.

3. Töltsön tiszta vizet a töltőnyíláson keresztül (maximum 0,5 liter). A töltöttségi szintet a készülék vízszintjelzőjén olvashatja le.
 - Mindig friss, hideg vizet használjon.
 - A vízszintnek a MIN és MAX jelzések között kell lennie.
 - Nem kell levenni a fedelet, hogy vizet töltsön bele. A fedélben van egy önzáró töltőnyílás. A csappantyú automatikusan kinyílik, ha víznyomást alkalmazunk.
4. Helyezze a vízforralót vízszintesen az alapra.
5. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval. A vezérlőlámpa kigyullad.

Művelet megszakítása / befejezése

A főzési folyamatot kétféleképpen lehet megszakítani vagy befejezni:

1. A készülék a főzési folyamat után automatikusan kikapcsol. A vezérlőlámpa kialszik.
2. A főzési ciklus idő előtti befejezéséhez vagy megszakításához állítsa a kapcsolót O állásba.
 - Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leveszi a talpazatról! Az alapzaton található érintkezők nem használhatóak a tápellátás megszüntetésére.
 - Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, amikor visszahelyezi az alapra!
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Üritse ki a víztartályt.
 - A készüléket csak a fogantyúnál fogva fogja meg.
 - Kiöntéskor tartsa csukva a fedelet.
 - A fedelet csak a fedélen lévő fogantyúval nyissa és zárja.
- A készülék működés közben felforrósodik, ne nyúljon hozzá, és hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elrakja.

Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Ne merítse a készüléket vagy az alapot vízbe vagy más folyadékba. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.



VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkéfét vagy más csiszoló tárgyakat.
- Ne használjon éles vagy koptató tisztítószerket.
- A kifolyócsőnél lévő betétészűrőt nejlónkefével tisztítsa meg.

- Öblítse ki a víztartályt tiszta vízzel. Szárítsa meg egy ruhával.
- Használat után tisztítsa meg a fedelet és a készülékházat enyhén nedves ruhával.

Vízkömentesítés

- A vízkömentesítés időközönként a víz keménységétől és a használat gyakoriságától függ.
- Ha a készülék kikapcsol, mielőtt a víz felforma, vízkötele-
lenítésre van szükség.
- Ne használjon ecetet, hanem a kereskedelemben
kapható citromsav alapú vízköoldószert. A használati
utasításnak megfelelően adagolja.
- A vízkömentesítés után többször forraljon friss vizet (kb.
3–4 alkalommal) a maradékok eltávolítása érdekében.
Ezt a vizet ne használja fogyasztásra.

Tárolás

- Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint, és hagyja
teljesen megszáradni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásban
tárolja, ha hosszabb ideig nem kívánja használni.
- A készüléket mindig gyermekek elől elzárva, jól szellőző
és száraz helyen tárolja.

Tekercselőszerkezet a hálózati kábelhez

A hálózati kábelt az alsó résznél lehet feltekerni.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	A készüléknek nincs áramellátása.	Ellenőrizze a hálózati aljzatot egy másik készülékkel.
		Helyesen dugja be a hálózati dugót.
	A készülék meghibásodott.	Ellenőrizze a házi biztosítékot.
		Forduljon szervizünkhöz vagy szakemberhez.
A készülék a főzés előtt kikapcsol.	Víz nélküli vagy túl kevés vízzel történő működés után a készülék még nem hűlt le kellőképpen.	Hagyja a készüléket 15 percig hűlni.
	A vízforraló belseje erősen el van meszesedve, vagy a konnektor áramköre túlterhelt.	Vízkömentesítse a használati utasítás szerint.
A készülék a főzés előtt kikapcsol.	A vízforraló belseje erősen el van meszesedve, vagy a konnektor áramköre túlterhelt.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
A készülék nem kapcsol ki.	A fedél nincs lezárva.	Csukja be a fedelet, amíg az a helyére nem kattán.

Műszaki adatok

Modell:.....PC-WKS 1228 G
Tápegység:220–240 V~, 50–60 Hz
Energiafogyasztás:900–1100 W
Védelmi osztály:I
Töltési kapacitás:max. 0,5 liter
Nettó súly:kb. 0,74 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos
termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

Ezt a készüléket az összes vonatkozó, hatályos CE-irány-
elvnek megfelelően tesztelték, és a legújabb biztonsági
előírásoknak megfelelően gyártották.

Hulladékkezelés

A „kuka” piktogram jelentése



Kímélje környezetünket, az elektromos készülé-
kek nem a háztartási szemétként való!

Használja az elektromos készülékek ártalmat-
lanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le
azokat az elektromos készülékeit, amelyeket
többé már nem kíván használni!

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek
azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás”
gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz és a
kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesí-
tésének egyéb formáihoz.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban
tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett
készülékeket. Az Ön kereskedője és szerződéses partnere
köteles a régi készüléket is ingyenesen visszavenni.

ВАЖНО:

Обязательно сначала прочитайте отдельно прилагаемые инструкции по технике безопасности.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Перед использованием данного прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и отдельно прилагаемые инструкции по технике безопасности. Храните эти документы, включая гарантийный талон, чек и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой в надежном месте. Если вы передаете прибор третьему лицу, всегда прикладывайте к нему все соответствующие документы.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особому. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.



ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

Содержание

Обзор деталей прибора	3
Распаковка прибора	29
Обзор деталей прибора / Комплект поставки	29
Предупреждения по использованию прибора	29
Примечания по использованию	30
Эксплуатация	30
Чистка	30
Удаление накипи	31
Хранение	31
Устранение неполадок	31
Технические данные	31
Утилизация	31

Распаковка прибора

1. Извлеките прибор из упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как фольга, наполнитель, кабельные стяжки и картонная упаковка.
3. Проверьте комплект поставки на комплектность.
4. Если содержимое упаковки неполное или если можно обнаружить повреждения, не эксплуатируйте прибор. Немедленно верните его дилеру.
5. На приборе может оставаться пыль или производственные остатки. Мы рекомендуем очистить прибор, как описано в разделе «Чистка».

Обзор деталей прибора / Комплект поставки

- 1 Дозатор (со вставным фильтром)
- 2 Крышка
- 3 Самозакрывающееся заливное отверстие
- 4 Ручка для поднятия крышки
- 5 Ручка
- 6 Индикатор уровня воды
- 7 Выключатель включения/выключения (с подсветкой)
- 8 Основание

Предупреждения по использованию прибора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожогов!

- Не открывайте крышку, пока вода кипит.
- Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.
- Корпус прибора нагревается во время работы, не прикасайтесь к нему и дайте прибору остыть, прежде чем убрать его.



ВНИМАНИЕ:

- **Всегда** выключайте прибор перед снятием его с основания! Контакты на основании не предназначены для отключения электропитания.
- Убедитесь, что прибор выключен, когда вы устанавливаете его обратно на основание!

Примечания по использованию

Сетевой кабель

Полностью отмотайте необходимый сетевой кабель от базовой части основания. Обратите внимание на прокладку сетевого кабеля.

Электрическое подключение

1. Убедитесь, что напряжение в сети, которое вы хотите использовать, соответствует напряжению прибора. Информация об этом указана на фирменной табличке.
2. Подключайте прибор только к правильно установленной розетке с защитным контактом.

Включение/выключение прибора

- **Включите (Положение выключателя: I):**
Включите прибор с помощью выключателя. Загорается контрольная лампа.
- **Выключение (Положение выключателя: O):**
Выключите прибор с помощью выключателя. Контрольная лампа гаснет.

Подготовка

Перед первым использованием прибора прокипятите его 3 раза в свежей воде. Используйте только чистую воду без добавок.

Эксплуатация

1. Установите прибор на ровную поверхность.
2. Закройте прибор крышкой. Она должна со звуком защелкнуться на месте. Всегда следите за тем, чтобы крышка была плотно закрыта.

3. Залейте чистую воду через заливное отверстие (максимум 0,5 литра). Уровень заполнения можно узнать по индикатору уровня воды на приборе.

- **Всегда** используйте свежую, холодную воду.
- Уровень воды должен находиться между отметками MIN и MAX.
- Чтобы залить воду, не нужно снимать крышку. В крышке имеется самозакрывающееся заливное отверстие. Заслонка открывается автоматически при подаче давления воды.

4. Установите чайник заподлицо на основание.
5. Включите прибор с помощью выключателя. Загорается контрольная лампа в выключателе.

Прерывание/завершение работы

Существует два способа прервать или завершить процесс приготовления:

1. Прибор автоматически выключается после окончания процесса приготовления. Контрольная лампа гаснет.
 2. Чтобы преждевременно завершить или прервать цикл приготовления, установите переключатель в положение O.
 - **Всегда** выключайте прибор, прежде чем снять его с основания! Контакты на основании не предназначены для отключения электропитания.
 - Убедитесь, что прибор выключен, когда вы устанавливаете его обратно на основание!
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
 - Опорожните контейнер для воды.
 - Держите прибор только за ручку.
 - При выливании воды держите крышку закрытой.
 - Открывайте и закрывайте крышку только с помощью ручки на крышке.
 - Во время работы прибор нагревается, не прикасайтесь к нему и дайте прибору остыть, прежде чем убрать его.

Чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда выключайте прибор и вынимайте сетевую вилку из розетки. Подождите, пока прибор остынет.
- Не погружайте прибор или основание в воду или другие жидкости. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочную щетку или другие абразивные предметы.
- Не используйте острые или абразивные чистящие средства.
- Очистите вставной фильтр у носика нейлоновой щеткой.
- Ополосните резервуар для воды чистой водой. Вытрите его насухо тканью.
- Очищайте крышку и корпус после использования слегка влажной тканью.

Удаление накипи

- Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды и частоты использования.
- Если прибор выключается до закипания воды, необходимо удалить накипь.

- Используйте не уксус, а имеющееся в продаже средство для удаления накипи на основе лимонной кислоты. Дозируйте средство в соответствии с инструкцией.
- После удаления накипи несколько раз (примерно 3–4 раза) прокипятите свежую воду для удаления остатков. **Не** используйте эту воду для употребления.

Хранение

- Очистите прибор в соответствии с описанием и дайте ему полностью высохнуть.
- Мы рекомендуем хранить прибор в оригинальной упаковке, если вы не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.
- Всегда храните прибор в недоступном для детей, хорошо проветриваемом и сухом месте.

Устройство для намотки сетевого кабеля

Сетевой кабель можно намотать на нижнюю часть.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается.	Прибор не имеет электропитания.	Проверьте розетку с другим прибором.
		Правильно вставьте сетевую вилку.
		Проверьте предохранитель в доме.
	Прибор неисправен.	Обратитесь в наш сервисный отдел или к специалисту.
	После работы без воды или со слишком малым количеством воды прибор еще недостаточно остыл.	Дайте прибору остыть в течение 15 минут.
Прибор выключается перед приготовлением пищи.	Внутренняя часть чайника сильно кальцинирована или цепь розетки перегружена.	Удалите накипь в соответствии с инструкцией.
		Проверьте подключение к электросети.
Прибор не выключается.	Крышка не закрыта.	Закройте крышку до щелчка.

Технические данные

Модель: PC-WKS 1228 G
 Электропитание: 220–240 В~, 50–60 Гц
 Потребляемая мощность: 900–1100 Вт
 Класс защиты: I
 Заправочная емкость: макс. 0,5 литра
 Вес нетто: прикл. 0,74 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данный прибор был протестирован в соответствии со всеми применимыми действующими директивами СЕ и изготовлен в соответствии с последними правилами безопасности.

Утилизация

Значение символа «корзина»



Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.

Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказывайте содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти. Ваш дилер и партнер по договору также обязан бесплатно принять старый прибор.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يتوقف تشغيل لجهاز قبل غليان الماء.	لجزء الداخلي من غلاية الماء ملطخ بكمية زائدة من الحجر الجيري أو يوجد حمل زائد على لدائرة الكهربائية لمقبس لحائط.	أزل الكلس من الجهاز كما ورد في التعليمات.
لا يمكن إيقاف تشغيل الجهاز.	الغطاء ليس مغلقاً.	افحص الوصلة الرئيسية. أفلق الغطاء حتى يُقفل في مكانه.

البيانات الفنية

الطراز: PC-WKS 1228 G
 مزود الطاقة: 220-240 فولت ~ 50-60 هرتز
 استهلاك الطاقة: 900-1100 واط
 فئة الحماية: I
 كمية التعبئة: الحد الأقصى 0,5 لتر
 الوزن الصافي: تقريباً 0,74 كجم

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر لمنتجاتنا.

وقد أخذنا هذا الجهاز وفقاً لجميع المعايير الأوروبية والمطابقة للشروط، وتم تصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة الأمان.

التخلص من الجهاز

معنى رمز "صندوق القمامة"

حماية بيئتنا: يجب عدم التخلص من المعدات الكهربائية في سلة النفايات المنزلية.

تخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة أو المعيبة من خلال نقاط تجميع البلدية.

يُرجى المساعدة في تجنب الآثار البيئية والصحية المحتملة لنا نتيجة عن التخلص من النفايات بطريقة غير صحيحة.

سيسهّم ذلك في عملية إعادة التدوير وغيّر هاهنا الأساليب التي يمكن من خلالها إعادة استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية.

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يمكن التخلص من للعدات بها من خلال السلطة المحلية. التاجر الخاص بك وشريك التعاقد ملزمان أيضاً باستعادة الجهاز القديم مجاناً.

⚠️ تنبيه:

لا تستخدم فرشاة السلكية أو أي أشياء أخرى كاشطة.
لا تستخدم أي منظفات حمضية أو كاشطة.

استخدم فرشاة نايلون لتنظيف مدخل المرشح عند فتحة الصب.
اشطف وعاء الماء بماء نظيف. ثم جففه بقطعة قماش.
بعد الاستخدام، نظف الغطاء والمبيت بقطعة قماش مبلولة قليلاً.

إزالة الكلس

يعتمد تكرار عملية إزالة الكلس على درجة عسر الماء وعلى عدد مرات استخدام الجهاز.

إذا توقف الجهاز قبل غليان الماء، فمن المحتمل أن تحتاج لعملية إزالة الكلس.

يُجرى عدم استخدام الخل، استخدم مواد إزالة الكلس المتوفرة في الأسواق والتي تحتوي بشكل أساسي على حمض الستريك استخدمها بالكميات المذكورة في التعليمات فقط.

بعد إزالة الكلس، قم بغلي ماء هنيء في الجهاز لعدة مرات (3-4 مرات تقريباً) لإزالة أي بقايا موجودة. لا تستعمل هذا الماء.

التخزين

نظف الجهاز كما هو مذكور واتركه حتى يجف.
ننصحك بحفظ الجهاز في صندوق التغليف الأصلي إذا لم تقم باستخدامها لفترات طويلة.
خزن الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال في مكان جاف وتهوئته جيد دائماً.

جهاز رفع الكبل الرئيسي

يمكن لف الكبل الرئيسي حول القاعدة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
من غير الممكن تشغيل الجهاز.	لا تصل طاقة كهربائية إلى الجهاز.	تحقق من عمل المقبس باستخدام جهاز آخر.
		وصل مقبس كبل التوصيل الرئيسي بصورة صحيحة.
		تحقق من قاطع الدائرة الرئيسية.
	هناك عيب بالجهاز.	اتصل على مركز الصيانة لخاص بنا أو بأحد للتخصصين.
	لم يبرد الجهاز بشكل كاف بعد استخدامه دون ماء أو بكمية قليلة منه.	اترك الجهاز ليبرد لمدة 15 دقيقة.

التشغيل

- ضع الجهاز على سطح مستو.
- ألقِ الجهاز بالغطاء. يجب أن يصدر الغطاء صوت نقرة مسموعة. تأكد دائماً من إغلاق الغطاء بإحكام.
- لملأ الوعاء بالماء من خلال فتحة التعبئة (0,5 لترات بعد أقصى). يمكنك معرفة مستوى ملء الماء من خلال مؤشر الغلاية الخاص بمستوى الماء.
 - استخدم ماء عذراً دائماً.
 - يجب أن يكون مستوى الماء بين علامتي MIN و MAX.
 - نظراً لأن الجهاز يحتوي على فتحة تعبئة ذاتية الإغلاق، لن تكون بحاجة إلى إزالة غطاء الإبريق، بل سيفتح الرفر آلياً عند وصول ضغط الماء إلى حد معين.
- ضع الغلاية على القاعدة بصورة صحيحة.
- قم بتشغيل الغلاية بالضغط على المفتاح. سيضيئ ضوء المؤشر.

إنهاء التشغيل

يوجد خيارين لمقاطعة عملية الغليان أو إنهاؤها:

- سيوقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد عملية الغليان. ينطفئ مصباح التحكم.
- اضغط المفتاح على الوضع O لإيقاف التشغيل مؤقتاً ولإنهاء عملية الغليان.
 - أوقف تشغيل الجهاز قبل إزالته من على القاعدة! مناطق التماس للوجود على القاعدة غير مناسبة لفصل إمداد الطاقة.
 - تأكد أيضاً من إيقاف تشغيل الجهاز عند وضعها مرة أخرى على لقاعدة!

لزع القابس من مقبس التيار الكهربائي.

فرغ وعاء الماء.

- أمسك الجهاز من المقبض دائماً.
 - عند صب الماء، أبقِ الغطاء مغلقاً.
 - افتح الغطاء وأغلقه باستخدام المقبض الموجود على الغطاء.
- يصبح المبيت (الهيكال الخارجي) للغلاية ساخناً أثناء التشغيل، لا تلمسه وترك الجهاز حتى يبرد قبل تخزينه.

التنظيف

⚠️ تحذير:

قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز واسحب لقابس من المقبس قبل تنظيفه. إنتظر حتى يبرد الجهاز تماماً.
لا تغمر الجهاز أو القاعدة بالماء أو أي سوائل أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

هام:

تأكد من قراءة تعليمات الأمان المرفقة بشكل منفصل أولاً.

دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز. رجاءً قراءة دليل التعليمات وتعليمات الأمان المرفقة بشكل منفصل بعناية فائقة. قبل استخدام الجهاز، قم بحفظ هذه الوثائق، بما في ذلك شهادة لضمان، وإيصال الاصلاح، وإذا أمكن، الصندوق مع العبوة الداخلية في مكان آمن. إذا قمت بتمرير الجهاز لطرف ثالث، احرص دائماً على أن يتضمن جميع الوثائق ذات الصلة.

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً للحفاظ على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز:

⚠ تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

⚠ تنبيه:

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

5. قد يوجد غباراً ومخلفات الإنتاج على الجهاز. لذا نوصي بتنظيف الجهاز على النحو الموضح في قسم "التنظيف".

نظرة عامة على المكونات / نطاق التسليم

1. يوزن التدفق (تم إدخال مرشح)
2. الغطاء
3. فتحة تعبئة ثانية لإغلاق
4. مقبض لرفع الغطاء
5. مقبض
6. مؤشر مستوى الماء
7. زر التشغيل / إيقاف التشغيل (مضيء)
8. القاعدة

تحذيرات لاستخدام الجهاز

⚠ تحذير: خطر التعرض لحروق!

يُرجى عدم فتح الغطاء عند غليان الماء. تأكد دائماً من إغلاق الغطاء بإحكام. يصبح المُبَيَّت (الهيكِل الخارجي) للغلاية ساخناً أثناء التشغيل، لا تلمسه وأترك الجهاز حتى يبرد قبل تخزينه.

⚠ تنبيه:

لوقف تشغيل الجهاز قبل إزالته من على القاعدة! مناطق التماس للوجود على القاعدة غير مناسبة لفصل إمداد الطاقة. تأكد أيضاً من إيقاف تشغيل الجهاز عند وضعها مرة أخرى على لقاعدة!

ملاحظات بشأن التشغيل

كبل الطاقة

فك الكبل الرئيسي الذي تحتاه من جزء القاعدة السفلي تماماً، يُرجى التأكد من عدم تشابك الكبل الرئيسي.

التوصيل الكهربائي

1. تحقق إذا ما كان جهد التيار الرئيس الذي تريد استخدامه يتوافق مع جهد لجهاز. ستجد معلومات عنه في بطاقة التصنيف.
2. قم بتوصيل الماكينة بمقبس سلامة مركب تركيباً ملائماً فقط.

تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز

التشغيل (وضع المفتاح: I):

قم بتشغيل الجهاز باستخدام المفتاح. سيضيئ ضوء المؤشر.

إيقاف التشغيل (وضع المفتاح: O):

لوقف تشغيل الجهاز بالمفتاح. ينطفئ مصباح التحكم.

الإعداد

قبل الاستخدام لأول مرة، قم بغلي ماء في هذا الجهاز حوالي ثلاث مرات على الأقل. استخدم الماء فقط دون أي إضافات أو مكونات.

المحتويات

3. نظرة عامة على المكونات.....
35. تفرغ محتويات العبوة.....
35. نظرة عامة على المكونات / نطاق التسليم.....
35. تحذيرات لاستخدام الجهاز.....
35. ملاحظات بشأن التشغيل.....
34. التشغيل.....
34. التنظيف.....
34. إزالة الكلس.....
34. لتخزين.....
34. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
33. لبيانات الفنية.....
33. التخلص من الجهاز.....

تفريغ محتويات العبوة

1. أخرج الجهاز من العبوة.
2. أزل كافة مواد التغليف بالعبوة مثل الرقائق والبطانات وحوامل الكابل والعبوة المصنوعة من الورق المقوى.
3. تحقق من محتويات التسليم لضمان وجود كافة المحتويات.
4. إذا كانت محتويات العبوة غير كاملة أو تم العثور على تلفيات، لا تقم بتشغيل الجهاز. أعدده مباشرة إلى البائع.

GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garanție • Гаранционная карта • záručný list • garancijski list • garanciajegy • гарантійний формуляр • Гарантийный талон •

بطاقة ضمان

PC-WKS 1228 G

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantia, de acordo com a declaração de garantia • 24 måneders garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenia gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesечно jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarației de garanție • 24 месеца гаранция в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesečná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciafeltételekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно заяві про гарантію • Гарантія 24 місяця согласно заявленим гарантійним правилам • ضمان لمدة 24 شهراً وفقاً لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening • date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha de compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuidor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • datum zakoupení, razítko prodejce, podpis • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiziție, stampila furnizorului, semnătură • Дата на покупката, Печат на Продавача, Потпис • datum nákupu, pečátka obchodníka/predávce, podpis • datum nákupu, žig trgovca, potpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzője, aláírás • дата придбання, печатка продавця, підпис • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • تاريخ الشراء، و ختم التاجر المبيع والتوقيع

PROFI COOK®

www.proficook-germany.de

PROFI COOK®

Internet: www.proficook-germany.de
Made in P.R.C.

Stand 03/2022