


Gebrauchsanleitung / Instructions / Mode d'emploi /
Gebruiksaanwijzing / Instrucciones



PAIDI
Möbel GmbH
Hauptstraße 87
D-97840 Hafenlohr/Main




1:1
DIN A3




ca. 0,5h

A	B	C	D	E
				
6,3 x 50 10x 681 5311	SW4 1x 681 3011	M6 x 10 4x 681 3975	ø8 x 35 2x 681 0702	1x 681 9040
	2x 681 5861			



max.
15 Kg



191 7104	138 7114
175 7108	291 2118
193 7102	122 7174
157 7144	138 7174
157 7244	124 7184
172 7144	124 7136
131 7111	
224 7124	
291 2018	
121 7120	
121 7220	
162 7101	

DE

ACHTUNG !

Sorgfältig lesen ! Für spätere Verwendung aufbewahren !

Lassen Sie Ihr Kind während des Wickelns nicht unbeaufsichtigt auf der Wickelplatte liegen !

Stellen Sie die Wickelkommode nicht in unmittelbare Nähe von starken Wärmequellen. Beachten Sie die Gefahren, die von starken Wärmequellen, wie z.B. elektrische Heizöfen, Gasöfen etc. ausgehen, die sich in unmittelbarer Nähe der Wickelkommode befinden.

Warnung ! Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt !

ACHTUNG !! Kommode nicht an der Wickplatte anheben.

Pflegehinweis: Zum Reinigen der Oberflächen ein leicht-feuchtes Tuch oder ein handelsübliches Möbelpflegemittel verwenden.

FR

ATTENTION !

À lire attentivement ! À conserver pour une utilisation ultérieure !


Ne laissez pas votre enfant couché sur la planche à langer sans surveillance pendant que vous le langez !

Ne placez pas la commode à langer à proximité directe de fortes sources de chaleur. Faites attention aux risques émanant de fortes sources de chaleur comme des radiateurs électriques, fours électriques etc. se trouvant à proximité directe de la commode à langer.


Avertissement ! Ne laissez pas votre enfant sans surveillance !

ATTENTION !! Ne pas soulever la commode en la tenant par la planche à langer.

Indication sur l'entretien : pour nettoyer les surfaces, utiliser un chiffon légèrement humide ou un nettoyant pour meubles en vente dans le commerce




max.
15 Kg




167 7140	134 7187
138 7126	124 7122
127 7181	127 7151
127 7144	127 7191
124 7142	134 7161
125 7111	122 7154
125 7182	124 7124
120 7101	123 7117
125 7141	124 7128
125 7154	125 7134
125 7162	126 7104
124 7162	128 7108
124 7129	129 7107
	138 7144
	167 7940


1




2



3



4





PAŽNJA !

Pažljivo čitati ! Sačuvati za kasniju upotrebu !

Dijete za vrijeme povijanja na ploči za povijanje nemojte ostavljati da leži bez nadzora !

Komodu za povijanje nemojte postaviti u neposrednoj blizini jakih izvora topline. Obratite pažnju na opasnosti koje proizlaze iz jakih izvora topli- ne kao npr. električnih peći, plinskih peći itd., koje se nalaze u nepos- rednoj blizini komode za povijanje.

Upozorenje ! Dijete nemojte ostavljati bez nadzora !

PAŽNJA !! Komodu nemojte podići na ploči za povijanje.

Upute za njegu: Za čišćenje površina upotrijebiti jednu lako navlaženu krpu i trgovačko uobičajeno sredstvo za njegu namještaja.



DĖMESIO!

Atidžiai perskaitykite! Išsaugokite vėlesniam naudojimui!

Vystydami vaiką, nepalikite jo ant vystymo padėklo be priežiūros! Nestatykite vystymo komodos tiesiog prie intensyvios šilumos šaltinių. Nepamiškite, kokį pavojų gali sukelti tokie šilumos šaltiniai kaip elektrinės ir dujinės šildymo krosnelės ir pan., pastatyti šalia vystymo komodos.

Perspėjimas! Nepalikite vaiko be priežiūros!

DĖMESIO! Komodos neužkelkite ant vystymo padėklo.

Rekomendacija priežiūrai: Paviršius valykite drėgna pašluoste arba parduotuvėse įsigyтомis baldų priežiūros priemonėmis.



CAUTION !

Please read carefully! Keep for future reference!

Do not leave your child unsupervised on the nappy changing board when you are changing it! Do not place the baby changing unit in the immediate vicinity of strong sources of heat. Please consider the dangers which can be caused by strong sources of heat such as electric cookers, gas ovens etc. if these are located in the immediate vicinity of the baby changing unit.

Warning! Do not leave your child unsupervised!

CAUTION!! Do not lift the unit by the nappy changing board.

Caring for the... : In order to clean the surfaces please use a slightly damp cloth or commercially available furniture care product.



ATTENTIE !

Zorgvuldig lezen ! Voor later gebruik bewaren !

Laat U Uw kind gedurende het luier omdoen niet zonder toezicht op de wikkelplaat liggen ! Zet U de babycommode niet in onmiddellijke nabijheid van sterke warm- tebronnen. Let U op de gevaren die van sterke warntebronnen zoals bv. elektrische convectors, gashaarden enz. uitgaan, die zich in onmiddelli- jke nabijheid van de babycommode bevinden.

Waarschuwing ! Laat U Uw kind niet zonder toericht !

ATTENTIE !! Commode niet aan de wikkelplaat optillen.

Verzorgingsanwijzing: Voor het reinigen van de oppervlakken een licht vochtig doek of een gebruikelijk meubelschoonmaakmiddel gebruiken.



¡ATENCIÓN!

Leer cuidadosamente - Conservar para utilizaciones ulteriores

¡Nunca deje solo a su bebé en la mesa para cambiar pañales! No ponga el cambiador de pañales cerca de fuegos abiertos u otras fuertes fuentes de calor como radiadores eléctricos, hornos de gas, etc.

¡Advertencia ! No deje solo a su bebé!

¡ATENCIÓN! Para alzar el mueble no lo levante en la mesa para cambiar pañales.

Recomendaciones de cuidado: Para limpiar las superficies del mueble debe usar un trapo humedecido o un producto de limpieza de muebles comercial.



ΠΡΟΣΟΧΗ !

Διαβάστε προσεκτικά ! Φύλαξη για μελλοντική χρήση !

Στη διάρκεια του φασκιώματος να μην αφήνετε το παιδί σας ανεπίβλετο επάνω στην σανίδα φασκιώματος! Μην τοποθετείτε την αλλαξιέρα κοντά σε δυνατές πηγές θερμότητας. Λάβετε υπόψη σας τους κινδύνους που προέρχονται από τις δυνατές πηγές θερμότητας, όπως π.χ. θερμάστρες, σόμπες φωταερίου κλπ., που βρίσκονται κοντά στην αλλαξιέρα.

Προειδοποίηση ! Μην αφήνετε το παιδί σας ανεπίβλεπτο!

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Να μην ανυψώνετε την αλλαξιέρα από την σανίδα φασκιώματος.

Οδηγίες περιποίησης: Για το καθάρισμα των επιφανειών να χρησιμοποιείτε ένα ελαφρά νοτισμένο πανάκι ή λούστρο επίπλων.



ATTENZIONE !

Leggere attentamente ! Conservare per il successivo impiego!

Non lasciate il Vostro bambino da solo senza sorveglianza sul piano fasciatoio ! Non collocate il fasciatoio in prossimità di intense fonti di calore. Fate attenzione ai possibili pericoli che possono essere originati da intense fonti di calore, come ad es. stufe elettriche, stufe a gas ecc., che si trovano in prossimità del fasciatoio.

Avvertenza ! Non lasciate il Vostro bambino da solo senza sorveglianza !

ATTENZIONE!! Non sollevate il mobile, prendendolo per il piano fasciatoio.

Indicazione per pulizia e cura: Per la pulizia delle superfici utilizzate un panno leggermente umido o un normale prodotto per la cura dei mobili.



POZOR !

Čtěte pozorně ! Uschovejte pro pozdější použití !

Nenechte své dítě ležet během přebalování bez dozoru na přebalovací ploše komody! Nestavte přebalovací komodu do bezprostřední blízkosti silných tepelných zdrojů. Uvědomte si, jaké nebezpečí vychází od silných te- pelných zdrojů jako např. elektrická topná tělesa, plynová kamna, atd., které by se nacházeli v bezprostřední blízkosti přebalovací komody.

Varování ! Nenechte své dítě bez dozoru !

POZOR !! Nezvedejte komodu uchopením za přebalovací desku.

Pokyny k čištění: Na čištění povrchu použijte pouze navlhčený kousek látky nebo běžný prostředek na ošetřování nábytku.



POZOR !

Dôkladne si prečítajte ! Uschovajte si ho pre prípadné neskoršie použitie !

Počas prebaľovania nenechávajte vaše dieťa ležať na prebaľovacom pulte bez dozoru ! Komodu s prebaľovacím pultom nedávajte do bezprostrednej blízkosti silných tepelných zdrojov. Dávajte pozor na nebezpečenstvá, ktoré súvisia so silnými zdrojmi tepla, akými sú napr. elektrické a plynové vykurovacie telesá atď., ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti komody s prebaľovacím pultom.

Varovanie ! Nenechávajte vaše dieťa nikdy bez dozoru !

POZOR !! Komodu nedvíhajte uchopením za prebaľovací pult.

Pokyn k ošetrovaniu: Na čistenie povrchu používajte mierne navlhčenú handru alebo bežný čistiaci prostriedok na nábytok.



POZOR !

Skrbno prebrati ! Spraviti za poznejšo uporabo !

Med previjanjem Vašega otroka ne pustite brez nadzora ležati na plošči za previjanje ! Predalnik za previjanje ne postavite v neposredno bližino močnih izvirov toplote. Upoštevajte nevarnosti, ki izhajajo od močnih izvirov toplote, na pr. električne peči, plinske peči itd., ki se nahajajo v neposredni bližini predalnika za previjanje.

Svarilo ! Vašega otroka ne pustite brez nadzora !

POZOR !! Predalnika ne dvigajte na plošči za previjanje.

Navodilo za nego: Za čiščenje površin uporabljajte malo vlažno cunjо ali trgovsko običajno sredstvo za nego pohištva.



GIV AGT !

Læs omhyggelig ! Opbevares til senere brug !

Lad aldrig barnet ligge på puslebordet uden opsyn ! Stil ikke puslebordet tæt ved stærke varmekilder. Glem ikke faren fra stærke varmekilder, f.eks el-radiatorer, gasovne etc. som er tæt ved puslebordet.

Advarsel ! Lad aldrig barnet være uden opsyn !

GIV AGT !! Løft ikke kommoden ved puslepladen.

Pleje: Rens overflader med en fugtig klud eller et gængs møbelplejemiddel.



OBS !

Läs noga! Spara för senare användning !

Låt inte ditt barn ligga obehvat på skötbordet under blöjbytet ! Ställ inte skötbordet direkt i närheten av starka varmekällor. Tänk på faror som utlöses genom starka varmekällor, som t.ex. genom elektriska värmeelement, gasspisar etc. som står direkt intill skötbordet.

Varning ! Lämna inte ditt barn obehvat !

OBS !! Lyft inte skötbordet genom att bara hålla i skivan.

Skötselråd: Rengör ytorna med en fuktig trasa eller med ett vanligt möbelrengö- ringsmedel som finns i handeln.



HUOM !

Lue huolellisesti ! Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten !

Älä jätä lasta ilman valvontaa, kun vaihdat vaippoja ! Älä sijoita hoitopöytää voimakkaan lämpölähteen välittömään läheisyyteen. Muista ottaa huomioon vaarat, joita aiheuttavat voimakkaat lämpölähteet kuten esim. lämpösäteilijät, kaasulämmittimet tms., jos ne ovat hoitopöydän välittömässä läheisyydessä.

Varoitus ! Älä jätä lasta yksin hoitopöydälle !

Huom ! Älä nosta kaappia hoitopöydän reunasta.

Hoito-ohje: Käytä pintojen puhdistukseen kosteata pyyhettä tai yleisen kaappa- laadun mukaista huonekalujen hoito-ainetta.



UWAGA !

Przeczytać dokładnie ! Przechować do późniejszego wykorzystania ! **W czasie przewijania proszę nie zostawiać dziecka leżącego bez nadzoru na blacie do przewijania !** Proszę nie stawiać komody do przewijania bezpośrednio w pobliżu silnego źródła ciepła. Proszę pamiętać o niebezpieczeństwach, wychodzących od silnych źródeł ciepła, takich jak np. elektryczne piece grzejne, piece gazowe, itd., które znajdują się bezpośrednio w pobliżu komody do przewijania.

Ostrzeżenie ! Proszę nie zostawiać dziecka bez nadzoru!

UWAGA !! Nie podnosić komody za blat do przewijania.

Wskazówka pielęgnacyjna: do czyszczenia powierzchni stosować lekko wilgotną ściereczkę lub zwykły środek do pielęgnacji mebli.



FIGYELEM !

Gondosan olvassa el! Őrizze meg későbbi felhasználásra!

Pelenkázás közben ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a pelenkázó lapon! A pelenkázó komódot ne állítsa erős hőforrások közvetlen közelébe. Vegye figyelembe a veszélyeket, amelyeket azok az erős hőforrások, pl. villanykályhák, gázűzhelyek, stb. jelentenek, amelyek a pelenkázó komód közvetlen közelében találhatók.

Figyelmeztetés! Ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül!

FIGYELEM!! A komódot ne emelje meg a pelenkázó lapnál fogva.

Ápolási útmutatás: A felületek tisztításához egy enyhén nedves kendőt, vagy kereskedelemben kapható, szokványos bútorápoló szert használjon.



ATENȚIE !

Citiți cu atenție ! Păstrați fișa pentru utilizare ulterioară!

Nu lăsați copilul nesupravegheat pe masa de înfășare ! Nu așezați comoda pentru înfășare în imediată apropiere a unor surse puternice de căldură. Fiți atenți la pericolele pe care le reprezintă aceste surse puternice de căldură aflate în apropierea imediată a comodei pentru înfășare, ca de ex. sobele de încălzire, sobele cu gaze, etc.

Avertizare ! Nu lăsați copilul nesupravegheat!

ATENȚIE !! Nu ridicați comoda ținând-o de placa mesei de înfășare.

Indicații de întreținere: pentru curățirea suprafețelor folosiți o cârpă umezită ușor sau un produs comercial obișnuit pentru îngrijirea mobilei.



ВНИМАНИЕ !

Прочетете внимателно ! Запазете за по-нататъшна употреба !

Не оставяйте детето си без надзор на плота по време на повиване ! Не поставяйте скрина за повиване в непосредствена близост до силни източници на топлина. Обърнете внимание на опасностите, които произтичат от силните източници на топлина, напр. електрически печки, газови печки и др. и които се намират в близост до скрина за повиване.

Предупреждение ! Не оставяйте детето си без надзор !

ВНИМАНИЕ ! Не повдигайте скрина на плота за повиване.

Указание за поддържане: Използвайте леко навлажнена кърпа или обикновен препарат за поддържане на мебели, за да почистите повърхностите.

