

**(DE) ACHTUNG!**

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

**(EN) WARNING!**

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

**(NL) LET OP!**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

**(FR) ATTENTION!**

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

**(IT) ATTENZIONE!**

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

**(ES) ATENCIÓN!**

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

**(PL) UWAGA!**

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

**(FI) HUOMIO!**

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

**(CZ) POZOR!**

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

**(RU) ВНИМАНИЕ!**

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

**(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

**(RO) ATENȚIUNE!**

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

**(BG) ВНИМАНИЕ!**

Преди Да Започнете работите по монтажа прочетете Внимателно инструкциите за безопасност!

**(TR) DİKKAT!**

Montaja başlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

**(HU) FLGYELEM!**

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

**(SV) OBS!**

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

**(HR) POZOR!**

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

**(SL) POZOR!**

Prosim, da pred začetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so priložena!

**(SK) POZOR!**

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

**(PT) CUIDADO!**

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

**(BA) POZOR!**

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

**(LT) DĖMESIO!**

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

**(ET) HOIATUS!**

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

**(DA) OBS!**

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

**(NO) ADVARSEL!**


Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

**(LV) UZMANĪBU!**






Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

**(SR) UPOZORENJE!**








Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!




1 x LED 3W + RGB



Remove





| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Funktionsweise der Fernbedienung</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Helligkeit erhöhen</li> <li>Helligkeit reduzieren</li> <li>Gerät ausschalten</li> <li>Gerät einschalten</li> <li>Direktauswahl von 16 Farben beim Drücken der jeweiligen Tasten.</li> <li>Farbmodus «FLASH»</li> <li>Farbmodus «STROBE»</li> <li>Farbmodus «FADE»</li> <li>Farbmodus «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Работа под дистанционным управлением</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Увеличить яркость</li> <li>Уменьшить яркость</li> <li>Выключить лампу</li> <li>Включить лампу</li> <li>Непосредственный выбор 16 цветов нажатием соответствующей</li> <li>Цветовой режим «FLASH»</li> <li>Цветовой режим «STROBE»</li> <li>Цветовой режим «FADE»</li> <li>Цветовой режим «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SK |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Obsluha pomocou diaľkového ovládania</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Zvýšenie jasu</li> <li>Zníženie jasu</li> <li>Vypnutie lampy</li> <li>Zapnutie lampy</li> <li>Priamy výber 16 farieb stlačením príslušného tlačidla</li> <li>Režim farby «FLASH»</li> <li>Režim farby «STROBE»</li> <li>Režim farby «FADE»</li> <li>Režim farby «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Bediening met de afstandbediening</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Helderheid erhöhen</li> <li>Helderheid verlagen</li> <li>De lamp uitzetten</li> <li>De lamp aanzetten</li> <li>Directe selectie van 16 kleuren door op de overeenkomstige toets te</li> <li>Kleurmodus «FLASH»</li> <li>Kleurmodus «STROBE»</li> <li>Kleurmodus «FADE»</li> <li>Kleurmodus «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BG |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Работа с дистанционного управление</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Увеличаване на яркостта</li> <li>Намаляване на яркостта</li> <li>Изключване на лампата</li> <li>Включване на лампата</li> <li>Директен избор на 16 цвята чрез натискане на съответния бутон</li> <li>Цветови режим «FLASH»</li> <li>Цветови режим «STROBE»</li> <li>Цветови режим «FADE»</li> <li>Цветови режим «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Reguliavimas nuotolinio valdymo pulteliu</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ryškumo padidinimas</li> <li>Ryškumo sumažinimas</li> <li>Lempos išjungimas</li> <li>Lempos įjungimas</li> <li>Pasirinkimas tiesiogiai iš 16 spalvų, paspaudus atitinkamą mygtuką</li> <li>Spalvos režimas «FLASH» (žybsėjimas)</li> <li>Spalvos režimas «STROBE» (blyksėjimas)</li> <li>Spalvos režimas «FADE» (laipsniškas ryškumo mažėjimas)</li> <li>Spalvos režimas «SMOOTH» (tolygumas)</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Obsługa pilotem zdalnego sterowania</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Zwiększanie jasności</li> <li>Zmniejszanie jasności</li> <li>Włączanie lampy</li> <li>Włączanie lampy</li> <li>Bezpośredni wybór 16 kolorów poprzez naciśnięcie odpowiedniego</li> <li>Tryb koloru «FLASH»</li> <li>Tryb koloru «STROBE»</li> <li>Tryb koloru «FADE»</li> <li>Tryb koloru «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Funktioner med fjärrkontrollen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Öka ljusstyrkan</li> <li>Minska ljusstyrkan</li> <li>Släcka lampan</li> <li>Tända lampan</li> <li>Direkt val av 16 färger genom att trycka på avsedd knapp</li> <li>Färgläge «FLASH»</li> <li>Färgläge «STROBE»</li> <li>Färgläge «FADE»</li> <li>Färgläge «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Drift med fjernkontrollen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Øk lysstyrke</li> <li>Reduser lysstyrke</li> <li>Slå av lampen</li> <li>Slå på lampen</li> <li>Direkte valg av 16 farger ved å trykke på relatert knapp</li> <li>Fargemodus «FLASH»</li> <li>Fargemodus «STROBE»</li> <li>Fargemodus «FADE»</li> <li>Fargemodus «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Operation with the remote control</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Increase brightness</li> <li>Reduce brightness</li> <li>Switch the lamp off</li> <li>Switch the lamp on</li> <li>16 colors can be selected directly by pressing a button</li> <li>Color mode «FLASH»</li> <li>Color mode «STROBE»</li> <li>Color mode «FADE»</li> <li>Color mode «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Λειτουργία με το τηλεχειριστήριο</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Αύξηση φωτεινότητας</li> <li>Μείωση φωτεινότητας</li> <li>Απενεργοποίηση λάμπας</li> <li>Ενεργοποίηση λάμπας</li> <li>Άμεση επιλογή 16 χρωμάτων με το πάτημα του σχετικού κουμπιού</li> <li>Λειτουργία χρώματος «FLASH»</li> <li>Λειτουργία χρώματος «STROBE»</li> <li>Λειτουργία χρώματος «FADE»</li> <li>Λειτουργία χρώματος «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Utilização com o controlo remote</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Aumentar a luminosidade</li> <li>Diminuir a luminosidade</li> <li>Desligar a lâmpada</li> <li>Ligar a lâmpada</li> <li>É possível selecionar diretamente 16 cores premindo o botão</li> <li>Modo de cor «FLASH»</li> <li>Modo de cor «STROBE»</li> <li>Modo de cor «FADE»</li> <li>Modo de cor «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Funzionamento con il telecomando</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Aumenta la luminosità</li> <li>Riduci la luminosità</li> <li>Spegni la lampada</li> <li>Accendi la lampada</li> <li>Selezione diretta di 16 colori premendo il relativo pulsante</li> <li>Modalità colore «FLASH»</li> <li>Modalità colore «STROBE»</li> <li>Modalità colore «FADE»</li> <li>Modalità colore «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Uzaktan kumanda ile çalıştırma</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Parlaklığı artır</li> <li>Parlaklığı azalt</li> <li>Lambayı kapat</li> <li>Lambayı aç</li> <li>İlgili düğmeye basılarak doğrudan 16 renk seçimi</li> <li>«FLASH» Renk modu</li> <li>«STROBE» Renk modu</li> <li>«FADE» Renk modu</li> <li>«SMOOTH» Renk modu</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ET |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Kaugjuhtimiseseadme käsitsemine</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Suurendage heledust</li> <li>Vähendage heledust</li> <li>Lülitage lamp välja</li> <li>Lülitage lamp sisse</li> <li>16 värvri otsene valik, vajutades sellega seotud nupule</li> <li>Värvirežiim «FLASH»</li> <li>Värvirežiim «STROBE»</li> <li>Värvirežiim «FADE»</li> <li>Värvirežiim «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Käyttö kaukosäätimellä</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lisää kirkkautta</li> <li>Vähennä kirkkautta</li> <li>Kytke valaisin pois päältä</li> <li>Kytke valaisin päälle</li> <li>Suora 16 värin valinta painikkeilla</li> <li>Väritila «FLASH»</li> <li>Väritila «STROBE»</li> <li>Väritila «FADE»</li> <li>Väritila «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Upravljanje daljinskim upravljačem</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Povećaj svjetlinu</li> <li>Smanji svjetlinu</li> <li>Ugasi lampu</li> <li>Upali lampu</li> <li>Izravan odabir 16 boja pritiskom na odgovarajući gumb</li> <li>Način rada u boji «FLASH»</li> <li>Način rada u boji «STROBE»</li> <li>Način rada u boji «FADE»</li> <li>Način rada u boji «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Lietošana, izmantojot tālvadības pulti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Palielināt spilgtumu</li> <li>Samazināt spilgtumu</li> <li>Izslēgt lampu</li> <li>Ieslēgt lampu</li> <li>Tieša 16 krāsu izvēle, nospiežot attiecīgo pogu</li> <li>Krāsu režims «FLASH»</li> <li>Krāsu režims «STROBE»</li> <li>Krāsu režims «FADE»</li> <li>Krāsu režims «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Fonctionnement avec la télécommande</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Augmentez la luminosité</li> <li>Réduisez la luminosité</li> <li>Éteignez la lampe</li> <li>Allumez la lampe</li> <li>Sélectionnez directement 16 couleurs en appuyant sur le bouton</li> <li>Mode couleur «FLASH»</li> <li>Mode couleur «STROBE»</li> <li>Mode couleur «FADE»</li> <li>Mode couleur «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Utilizarea telecomenzii</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Creștere luminozitatea</li> <li>Micșorare luminozitatea</li> <li>Pornire lumină</li> <li>Oprire lumină</li> <li>Selectare directă a 16 culori prin apăsarea butonului corespunzător</li> <li>Mod culoare «FLASH»</li> <li>Mod culoare «STROBE»</li> <li>Mod culoare «FADE»</li> <li>Mod culoare «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Rukovanje daljinskim upravljačem</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Povećajte osvijetljenost</li> <li>Smanjite osvijetljenost</li> <li>Isključite lampu</li> <li>Uključite lampu</li> <li>Direktan izbor 16 boja pritiskom na odgovarajuće dugme</li> <li>Režim boje «FLASH»</li> <li>Režim boje «STROBE»</li> <li>Režim boje «FADE»</li> <li>Režim boje «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Operación con el control remote</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Aumenta el brillo</li> <li>Reduce el brillo</li> <li>Apaga la lámpara</li> <li>Enciende la lámpara</li> <li>Selección inmediata de 16 colores al pulsar el botón correspondiente</li> <li>Modo de color «FLASH»</li> <li>Modo de color «STROBE»</li> <li>Modo de color «FADE»</li> <li>Modo de color «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Kezelés a távvezérlővel</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Fényerő növelése</li> <li>Fényerő csökkentése</li> <li>Lámpa lekapcsolása</li> <li>Lámpa felkapcsolása</li> <li>Közvetlen választás a 16 szín közül a megfelelő gomb megnyomásával</li> <li>«FLASH» színmód</li> <li>«STROBE» színmód</li> <li>«FADE» színmód</li> <li>«SMOOTH» színmód</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DK |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Betjening med fjernbetjeningen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Skru op for lysstyrke</li> <li>Skru ned for lysstyrke</li> <li>Sluk for lampen</li> <li>Tænd for lampen</li> <li>Direkte valg af 16 farver ved at trykke på den tilhørende knap</li> <li>Farvetilstand «FLASH»</li> <li>Farvetilstand «STROBE»</li> <li>Farvetilstand «FADE»</li> <li>Farvetilstand «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CZ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Operace s dálkovým ovládáním</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Zvýšit jas</li> <li>Snižit jas</li> <li>Vypnout svítilnu</li> <li>Zapnout svítilnu</li> <li>Vyberte si z 16 barev stisknutím příslušného tlačítka</li> <li>Barevný režim «FLASH»</li> <li>Barevný režim «STROBE»</li> <li>Barevný režim «FADE»</li> <li>Barevný režim «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Upravljanje z daljinskim upravljalnikom</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Povečanje svetlost</li> <li>Zmanjšajte svetlost</li> <li>Izklopite žarnico</li> <li>Vklopite žarnico</li> <li>Neposredna izbira 16 barv s pritiskom ustreznega gumba</li> <li>Barvni način «FLASH»</li> <li>Barvni način «STROBE»</li> <li>Barvni način «FADE»</li> <li>Barvni način «SMOOTH»</li></ol> |    |

| RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>Način funkcionisanja daljinskog upravljača</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Povećavanje osvetljenosti</li> <li>Smanjenje osvetljenosti</li> <li>Isključivanje uređaja</li> <li>Uključivanje uređaja</li> <li>Direktan izbor od 16 boja pri pritiskanju odgovarajućih tastera.</li> <li>Režim boje «FLASH»</li> <li>Režim boje «STROBE»</li> <li>Režim boje «FADE»</li> <li>Režim boje «SMOOTH»</li></ol> |    |